

CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE

# PCR-T465

MERCI  
VOTRE REÇU  
REVENEZ !



Modèle canadien



Modèle Etats-Unis

CI

Canada

MODE D'EMPLOI

**CASIO®**



---

## Précautions de sécurité

- Veuillez lire ce manuel attentivement et suivre les instructions pour utiliser ce produit correctement et en toute sécurité.  
Après l'avoir lu, gardez-le à portée de main pour toute référence future.  
Conservez bien ce manuel, il peut vous être utile dans le futur.
- Tenez toujours compte des avertissements et précautions mentionnés sur ce produit.

## Symboles

Divers symboles sont utilisés dans ce manuel pour souligner les points importants et protéger l'opérateur et d'autres personnes des risques de blessures et de dommages. Ces symboles ont la signification suivante.



Indique un risque de blessure grave ou de mort si le produit n'est pas utilisé correctement.




Indique un risque de blessure ou de dommage si le produit n'est pas utilisé correctement.


## Exemples de symboles

Pour attirer l'attention sur les risques et les dommages possibles, les symboles suivants sont utilisés.




Le symbole  vise à attirer l'attention sur le symbole qu'il renferme et à avertir d'un danger. Le type de danger, ici les chocs électriques, est indiqué à l'intérieur du symbole.



Le symbole  indique une interdiction. Le type d'interdiction, ici le démontage, est indiqué à l'intérieur du symbole.



Le symbole  indique une restriction. Le type de restriction, ici le débranchement d'une prise, est indiqué à l'intérieur du symbole.

---

## Avertissement !

---

### Manipulation de la caisse enregistreuse



**Si la caisse enregistreuse devait mal fonctionner, dégager de la fumée ou une odeur étrange, ou fonctionner anormalement, l'éteindre immédiatement et la débrancher de la prise électrique. L'emploi de la caisse enregistreuse dans de telles conditions crée un risque d'incendie et de choc électrique.**

- Contacter le service après-vente CASIO.



**Ne pas poser de récipients contenant du liquide près de la caisse enregistreuse ni laisser pénétrer des matières étrangères à l'intérieur. Si de l'eau ou une matière pénètre à l'intérieur de la caisse, éteindre celle-ci immédiatement et la débrancher de la prise électrique. L'emploi de la caisse enregistreuse dans de telles conditions crée un risque de court-circuit, d'incendie et de choc électrique.**

- Contacter le service après-vente CASIO.



**Si la caisse enregistreuse devait tomber ou être endommagée, l'éteindre immédiatement et la débrancher de la prise électrique. L'emploi de la caisse enregistreuse dans de telles conditions crée un risque de court-circuit, d'incendie et de choc électrique.**

- Il est extrêmement dangereux de réparer soi-même la caisse enregistreuse. Contacter le service après-vente CASIO.
-



---

## **Avertissement !**

---



**Ne jamais essayer de démonter la caisse enregistreuse ni entreprendre de modifications. Celle-ci contient des composants sous haute tension qui créent un risque d'incendie et de choc électrique.**

- Contacter le service après-vente CASIO pour l'entretien et les réparations.
- 

### **Fiche et prise électrique**



**N'utiliser la caisse enregistreuse que sur le courant secteur de 100 V à 240 V. L'emploi de cette caisse sur un courant d'une autre tension peut entraîner une panne ou créer un risque d'incendie et de choc électrique. Une surcharge au niveau de la prise électrique crée aussi un risque de surchauffe et d'incendie.**



**S'assurer que la fiche est bien insérée dans la prise électrique. Une fiche mal insérée crée un risque de choc électrique, de surchauffe et d'incendie.**

- Ne pas utiliser la caisse enregistreuse si la fiche est endommagée. Ne jamais brancher la fiche sur une prise électrique instable.
- 



**Essuyer de temps en temps la fiche pour enlever la poussière qui s'accumule autour des broches. Si de la poussière s'accumule sur la fiche, l'humidité peut réduire l'isolation et crée un risque de choc électrique et d'incendie.**



**Le cordon d'alimentation et la fiche ne doivent pas être endommagés ni modifiés. L'emploi d'un cordon endommagé peut détériorer l'isolation, mettre les fils à nu et provoquer un court-circuit, créant ainsi un risque de choc électrique et d'incendie.**

- Contacter le service après-vente CASIO pour faire contrôler ou réparer un cordon d'alimentation ou une fiche endommagée.
- 

## **Attention !**



**Ne pas poser la caisse enregistreuse sur une surface instable et inclinée. Celle-ci peut tomber – surtout si le tiroir est ouvert – et être endommagée, ce qui crée un risque d'incendie et de choc électrique.**



**Ne pas poser la caisse enregistreuse aux endroits suivants.**

- Endroits exposés à une grande quantité d'humidité ou de poussière, à de l'air chaud ou froid.
  - Endroits exposés à la lumière directe du soleil, près d'un véhicule à moteur ou endroits exposés à de très hautes températures.
- 

**Toutes ces situations peuvent entraîner une panne et créent un risque d'incendie.**



**Ne pas plier le cordon d'alimentation, ne pas le coincer entre des bureaux ou des meubles et ne jamais poser d'objets lourds dessus. Un court-circuit peut se produire ou le cordon peut être coupé, créant ainsi un risque d'incendie et d'électrocution.**



**Saisir la fiche pour débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique. Ne pas tirer sur le cordon proprement dit car il peut être endommagé (fils coupés, court-circuit, etc.), créant ainsi un risque d'incendie et d'électrocution.**



**Ne jamais toucher la fiche avec des mains mouillées. Ceci crée un risque de choc électrique. Ne pas tirer sur le cordon proprement dit car il peut être endommagé (fils coupés, court-circuit, etc.), créant ainsi un risque d'incendie et d'électrocution.**

**Ne pas toucher la tête d'imprimante ni le cylindre.**

---




<b>Introduction et Sommaire .....</b>	<b>4</b>
<b>Préparatifs .....</b>	<b>7</b>
Retirer la caisse enregistreuse du carton d'emballage. ....	7
Décoller les autocollants qui maintiennent les pièces de la caisse enregistreuse en place. ....	7
Installer les trois piles de sauvegarde. ....	7
Installer le rouleau de papier des tickets de caisse et du journal. ....	9
Brancher la caisse enregistreuse sur une prise électrique. ....	11
Insérer la clé de mode portant la marque "PGM" dans le sélecteur de mode. ....	11
Tourner la clé de mode pour la mettre en position "REG". ....	11
Spécifier la date .....	12
Spécifier l'heure. ....	12
Sélectionner l'impression de tickets de caisse ou du journal. ....	12
Programmation du barème de taxation .....	13
Programmation des barèmes de taxation pour les Etats-Unis .....	13
Programmation des barèmes de taxation pour le Canada .....	14
<b>Présentation de la PCR-T465 .....</b>	<b>16</b>
Guide général .....	16
Rouleau de papier, Touche d'émission de tickets de caisse, Clés de mode, Tiroir-Caisse, Serrure du tiroir-caisse .....	16
Sélecteur de mode .....	17
Verrouillage / Déverrouillage du plateau multifonctions .....	18
Ecrans .....	19
Clavier .....	20
<b>Opérations et réglages de base .....</b>	<b>22</b>
Comment lire les sorties d'imprimante .....	22
Comment utiliser la caisse enregistreuse .....	23
Affichage de l'heure et de la date .....	24
Préparations de la monnaie pour le change .....	24
Préparation et utilisation des touches de rayon .....	25
Enregistrement des touches de rayon .....	25
Programmation des touches de rayon .....	27
Enregistrement des touches de rayon par la programmation de données .....	28
Préparations et utilisation des PLU .....	29
Programmation de PLU .....	29
Enregistrement de PLU .....	30
Préparation et utilisation des remises .....	31
Programmation des remises .....	31
Enregistrement de remises .....	32
Préparation et utilisation des réductions .....	33
Programmation de réductions .....	33
Enregistrement de réductions .....	34
Calcul de sous-total de la marchandise .....	35
Enregistrement de paiements par carte de crédit et par chèque .....	36
Enregistrement de produits retournés en mode REG .....	37
Enregistrement de produits retournés en mode RF .....	38
Enregistrement de reçus en acompte .....	39
Enregistrement des sorties de caisse .....	39
Correction d'un enregistrement .....	40
Enregistrement sans vente .....	42
Impression du relevé des ventes quotidiennes avec remise à zéro .....	43
<b>Opérations et réglages pratiques .....</b>	<b>44</b>
Fonction de contrôle des employés .....	44
Pointage de l'employé .....	44



Format du ticket de caisse après finalisation, commande général d'impression, opérations obligatoires, caractéristiques de la machine .....	45
Ticket de caisse après finalisation .....	45
Programmation de la commande générale d'impression .....	46
Programmation des opérations obligatoires et du contrôle des employés .....	47
Programmation des commandes d'impression de relevé avec ou sans remise à zéro ..	48
Désignation du numéro de magasin/machine .....	48
Programmation d'employés .....	49
Programmation du numéro d'employé .....	49
Programmation d'un employé comme stagiaire .....	49
Programmation des descripteurs et messages .....	50
Programmation du descripteur de relevé, total général, caractère spécial, titre du relevé, message du ticket de caisse et nom d'employé .....	50
Descripteurs de relevé .....	50
Total général, caractères spéciaux, Titre de relevé, Nom d'employé .....	51
Message des tickets de caisse .....	52
Programmation du descripteur des touches de rayon .....	52
Programmation du descripteur des PLU .....	53
Programmation du descripteur des touches de fonction .....	54
Programmation de la commande d'impression des messages/logo des tickets .....	54
Saisie de caractères .....	55
Saisie par le clavier de caractères .....	55
Saisie de caractères par leurs codes .....	56
Programmation des fonctions des touches de rayon .....	57
Programmation de fonctions groupée .....	57
Programmation de fonctions individuelle .....	58
Programmation des fonctions des PLU .....	59
Programmation de fonctions groupée .....	59
Programmation de fonctions individuelle .....	60
Programmation de la fonction de la touche de pourcentage .....	64
Enregistrement manuel d'une taxe .....	66
Programmation pour la conversion de devises .....	67
Programmation du taux de conversion .....	67
Programmation pour la conversion de devise .....	67
Programmation des autres touches de fonction .....	70
Touches Espèces, Carte de crédit, Chèque .....	70
Reçu en acompte, sortie de caisse, Touche Moins, Touche #/sans vente, Touche sans vente .....	71
Fonctions de la calculatrice .....	72
A propos de l'heure d'été .....	73
Impression de relevés sans/avec remise à zéro ("Relevé du journal électronique" compris) ....	74
Impression de la programmation de la caisse enregistreuse .....	80
<b>En cas de problème .....</b>	<b>83</b>
En cas d'erreur .....	83
Si la caisse enregistreuse ne fonctionne pas du tout .....	84
En cas de coupure de courant .....	85
Lorsque la lettre L apparaît à l'écran .....	85
<b>Maintenance et Options .....</b>	<b>86</b>
Pour remplacer le rouleau de papier du journal .....	86
Pour remplacer le rouleau de papier des tickets de caisse .....	87
Options .....	87
<b>Fiche technique .....</b>	<b>88</b>
<b>Index .....</b>	<b>89</b>



### Déballage de la caisse enregistreuse



#### **Bienvenue à la CASIO PCR-T465 !**

Toutes nos félicitations pour l'achat de cette caisse enregistreuse électronique CASIO qui vous rendra de fidèles services pendant de nombreuses années.

Le fonctionnement d'une caisse enregistreuse CASIO est suffisamment simple pour apprendre à s'en servir sans formation spéciale.

Ce manuel contient tout ce que vous devez savoir. Gardez-le toujours à portée de main pour vous y référer en cas de besoin.

Consultez votre revendeur CASIO pour toute autre question.

La fiche principale de cette machine doit pouvoir être débranchée facilement de la prise électrique. Veillez à la brancher sur une prise électrique proche de la machine et d'accès facile.



*Conservez ces informations pour toute référence future.*



Cette partie du manuel indique comment déballer la caisse enregistreuse et l'installer. Nous vous conseillons de la lire attentivement même si vous savez vous servir d'une caisse enregistreuse. Les opérations de base sont présentées ici. Pour le détail reportez-vous aux pages de référence.

## 1. Retirer la caisse enregistreuse du carton d'emballage.

S'assurer que toutes les pièces et tous les accessoires sont présents.



## 2. Décoller les autocollants qui maintiennent les pièces de la caisse enregistreuse en place.

Retirer aussi le petit sac en plastique fixé au couvercle de l'imprimante. Les clés de mode se trouvent à l'intérieur.

## 3. Installer les trois piles de sauvegarde.

1. Retirer le couvercle de l'imprimante et ouvrir le bras du cylindre.



Couvercle de l'imprimante



Bras du cylindre

2. Retirer le couvercle du logement des piles. Faire glisser le couvercle et le soulever.



Couvercle du logement des piles



### 3. Installer les trois piles de sauvegarde (suite).



3. Noter les repères (+) et (-) dans le logement des piles. Insérer un jeu de trois piles neuves SUM-3 (UM-3) de sorte que les pôles positifs (+) et négatifs (-) soient dirigés dans le bon sens.



4. Remettre le couvercle du logement des piles.



5. Fermer le bas du cylindre et remettre le couvercle de l'imprimante en place.



#### Important !

Ces piles protègent les informations enregistrées dans la mémoire de la caisse enregistreuse en cas de coupure de courant ou de débranchement de la caisse. Il est nécessaire de les insérer.

#### Attention !

Les piles peuvent éclater ou fuir et endommager l'intérieur de la caisse si elles sont mal insérées. Il est nécessaire de noter les points suivants.

- Les pôles positifs (+) et négatifs (-) doivent être orientés comme indiqué dans le logement des piles.
- Ne pas insérer différents types de piles.
- Ne pas insérer des piles usées et neuves en même temps.
- Ne pas laisser de piles usées dans le logement des piles.
- Retirer les piles si la caisse enregistreuse ne doit pas être utilisée pendant un certain temps.
- Changer les piles au moins une fois tous les ans, même si la caisse enregistreuse n'a pas souvent été utilisée pendant cette période.

#### Avertissement !

- Ne jamais essayer de recharger les piles fournies avec la caisse.
- Ne pas exposer les piles à la chaleur, les court-circuiter ni essayer de les ouvrir.

Ranger les piles hors de portée des enfants en bas âge. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.



## 4. Installer le rouleau de papier des tickets de caisse et du journal.

Bras du cylindre  
Cylindre  
Imprimante



### Important !

Retirer la feuille de protection de tête de l'imprimante et fermer le bras du cylindre.

### Attention ! (maniement du papier thermique)

- Ne pas toucher la tête d'imprimante ni le cylindre.
- Déballez le papier thermique juste avant de l'utiliser.
- Éviter l'exposition à la chaleur et au soleil.
- Éviter l'exposition à la poussière et à l'humidité.
- Ne pas rayer le papier.
- Ne pas exposer le papier imprimé aux situations suivantes :  
Humidité et température élevées/lumière directe du soleil/contact de colle/diluant, gomme.

## Pour installer le rouleau de papier des tickets de caisse



### Point 1

Retirer le couvercle de l'imprimante.



### Point 4

Faire passer l'extrémité du papier sur l'imprimante.



### Point 2

Ouvrir le bras du cylindre.



### Point 5

Fermer le bras du cylindre de sorte qu'il se bloque.



### Point 3

Tout en s'assurant que l'extrémité du papier est au bas du rouleau, mettre le rouleau dans l'espace qui lui est réservé à l'arrière de l'imprimante.



### Finalement

Remettre le couvercle de l'imprimante en place en faisant passer l'extrémité du papier par la fente du coupe-papier. Déchirer le surplus de papier.



## Pour installer le rouleau de papier du journal



### Point 1

Retirer le couvercle de l'imprimante.



### Point 2

Ouvrir le bras du cylindre.



### Point 7

Faire passer l'extrémité du papier dans la fente de l'axe de la bobine réceptrice et le bobiner deux ou trois fois.



### Point 3

Tout en s'assurant que l'extrémité du papier est au bas du rouleau, mettre le rouleau dans l'espace qui lui est réservé à l'arrière de l'imprimante.



### Point 8

Remettre le guide de papier de la bobine réceptrice.



### Point 4

Faire passer l'extrémité du papier sur l'imprimante.



### Point 9

Insérer la bobine réceptrice à l'arrière de l'imprimante, en passant au-dessus du rouleau de papier.



### Point 5

Fermer le bras du cylindre de sorte qu'il se bloque.



### Point 10

Appuyer sur la touche **FEED** pour tendre le papier.

Appuyez sur la touche **FEED** après avoir mis la caisse sous tension.



### Point 6


Retirer le guide de papier de la bobine réceptrice.



### Enfin

Remettre le couvercle de l'imprimante.






## 5. Brancher la caisse enregistreuse sur une prise électrique.


Ne pas oublier de vérifier l'autocollant (plaque signalétique) sur le côté de la caisse enregistreuse pour s'assurer que la tension correspond à celle du courant secteur local.

## 6. Insérer la clé de mode portant la marque "PGM" dans le sélecteur de mode.





## 7. Tourner la clé de mode pour la mettre en position "REG".

L'écran suivant doit apparaître.







## 8. Spécifier la date.



Exemple :

15 juin 2002 ⇨ **0 2 0 6 1 5**

## 9. Spécifier l'heure.





Exemple :

08:20 AM ⇨ **0 8 2 0**

09:45 PM ⇨ **2 1 4 5**

## 10. Sélectionner l'impression de tickets de caisse ou du journal.



### Remarque !

Sélectionner "Emission de tickets de caisse" lorsqu'on a besoin du journal et que les tickets de caisse sont exigés occasionnellement par les clients.

A la fin de la journée, émettre le relevé du journal électronique.



# 11. Programmation de barèmes de taxation

## Programmation du calcul automatique des taxes

### Important !

Après la programmation du calcul des taxes, il faut spécifier les rayons (page 27) et les PLU (page 29) qui seront taxés.

Pour que la caisse enregistreuse puisse enregistrer automatiquement les taxes sur les ventes selon les états, il faut programmer les barèmes de taxation à partir des barèmes en vigueur dans chaque état. Trois barèmes de taxation (Etats-Unis) et quatre barèmes de taxation (Canada) peuvent être programmés pour le calcul de trois/quatre taxes différentes.

### Programmation des barèmes de taxation pour les Etats-Unis

La procédure est imprimée sur le ticket guide. Emettre d'abord ce ticket en appuyant sur la touche **HELP** et suivre les instructions pour programmer le barème de taxation.

**HELP**



**2** **HELP**



**0 1 0 1** **HELP**

(Alabama)

ENTER NUMBER THEN  
PRESS <HELP> KEY.

01:HOW TO PROGRAM  
DATE AND TIME?

02:HOW TO PROGRAM  
TAX TABLE?

:

07:WHAT IS THE  
ELECTRONIC JOURNAL?

02:HOW TO PROGRAM  
TAX TABLE?

·SELECT YOUR STATE AND  
ENTER NUMBER THEN  
PRESS <HELP> KEY.

0101:ALABAMA  
0201:ALASKA  
0301:ARIZONA  
0401:ARKANSAS  
0501:CALIFORNIA

:

5001:WISCONSIN  
5101:WYOMING

PLEASE SELECT YOUR  
DISTRICT NUMBER FROM  
BELOW TABLE.

1)TURN MODE KEY TO PGM.

2)3<SUBTOTAL>

3)025<SUBTOTAL>

SET TABLE1

4)XXXX <CASH>KEY.

SET TABLE2(IF NECESSARY)

5)XXXX <CASH>KEY.

6)<SUBTOTAL>

XXXX IS DISTRICT NUMBER

ALABAMA

0101: 4% State

0102: 4.5% State & Local

0103: 5% State & Local

0104: 5.5% State & Local

:

0111: 9 % State & Local

Effectuer ces opérations.



## 11.

### Programmation des barèmes de taxation (suite)



#### Programmation des barèmes de taxation pour le Canada

Les barèmes de taxation pour les différents états des provinces canadiennes sont indiqués sur cette page. Ils sont en vigueur depuis le 30 octobre 1994. Rechercher sa province dans les barèmes et introduire les données dans son barème.

#### Programmation d'un barème de taxation

Exemple 1 : Taxe fédérale 7% (taxe ajoutée/  
arrondi au chiffre inférieur)

Exemple 2 : Ontario 10% (taxe incluse/  
arrondi au chiffre inférieur)



• **Les 4 barèmes de taxation sont utilisés comme suit :**

Barème 1 : Destiné aux taxes fédérales

Barème 2 : Destiné aux taxes provinciales

Barème 3/4 : Destiné aux taxes provinciales pour un autre barème.



## BARÈMES DE TAXATION CANADIENS

\* Doit être programmé dans le barème 2 ~ 4.

* NOVA SCOTIA 10%	* ONTARIO 10%	* QUEBEC 10%	* NEW FOUNDLAND 12%	* ONTARIO 12%	* BRITISH COLUMBIA 6%	* MANITOBA/ SASKATCHEWAN 6%	ONTARIO 7%	* N.B. & P.E.I 8%	QUEBEC 9%
10 5004	10 5004	10 5004	12 5004	0 1 4 25 25 25 29 37 45 54	0 1 2 14 24 41 58 74	6 5002	7 5002	0 1 3 25 25 31 43 56	9 9002


### Important !

Ne pas oublier d'utiliser les données des taxes fédérales et celles des taxes provinciales. Même si le même barème de taxation est utilisé d'une province à l'autre, les calculs de taxes seront faux si les données ne sont pas programmées correctement.



## Guide général

La préparation de la caisse enregistreuse et ses différents éléments sont décrits ci-dessous.




### Rouleau de papier

Le rouleau de papier sert à imprimer les tickets de caisse et un journal (pages 9-10).

### Touche d'émission de tickets de caisse

Lorsque l'imprimante est utilisée pour l'émission de tickets de caisse, cette touche sert (dans les modes REG et RF seulement) à activer et désactiver l'imprimante. Si un client demande un ticket de caisse alors que l'impression a été désactivée par cette touche, il peut être émis après la finalisation (page 45).



### Clés de mode

Il y a deux types de clés de mode : la clé de programmation (marque "PGM") et la clé de l'opérateur (marque "OP").

La clé de programmation sert à régler le sélecteur de mode sur n'importe quelle position tandis que la clé de l'opérateur sert à sélectionner les positions **REG**, **CAL** et **OFF**.

### Tiroir-Caisse

Le tiroir-caisse s'ouvre automatiquement lorsqu'un enregistrement est finalisé et lorsque qu'un relevé est imprimé. Il ne s'ouvre pas s'il a été verrouillé avec la clé.


### Serrure du tiroir-caisse

Utiliser la clé du tiroir-caisse pour verrouiller et déverrouiller le tiroir-caisse.


### Plateau multifonctions

Ce plateau peut toujours être ouvert si le loquet est déverrouillé.

Utiliser le loquet pour verrouiller et déverrouiller le plateau.



Clé de programmation




Clé de l'opérateur



### Sélecteur de mode


Utiliser les clés de mode pour changer la position du sélecteur de mode et sélectionner un mode.



Sélecteur de mode	Nom du mode	Description
<b>Z</b>	<b>RESET</b>	Relevé des ventes et remise à zéro
<b>X</b>	<b>READ</b>	Relevé des ventes sans remise à zéro
<b>CAL</b>	<b>CALCULATOR</b>	Mode calculatrice
<b>REG</b>	<b>REGISTER</b>	Encaissement normal
<b>OFF</b>	<b>STAND-BY</b>	Mise en veille de la caisse enregistreuse
<b>RF</b>	<b>REFUND</b>	Enregistrement de transactions avec remboursement
<b>PGM</b>	<b>PROGRAM</b>	Mode de programmation de la caisse enregistreuse




## Verrouillage / Déverrouillage du plateau multifonctions



### Si le tiroir-caisse ne s'ouvre pas !

En cas de coupure de courant ou de panne, le tiroir-caisse ne s'ouvre pas automatiquement. Toutefois, il est possible de l'ouvrir en tirant le loquet (voir ci-dessous).



### Important !

Le tiroir-caisse ne s'ouvre pas s'il a été fermé à clé.



## Ecrans


### Ecran principal

(affichage alphanumérique + numérique)


### Ecran orientable (client)

(affichage numérique)



#### Enregistrement d'articles (par rayon/PLU)



#### Enregistrement répété



#### Totalisation



#### 1 Montant/Quantité

Cette partie de l'écran indique les montants monétaires. Il peut indiquer l'heure actuelle. (La date actuelle est indiquée sur l'affichage alphanumérique.)

#### 2 Descripteur d'article/touche

Lorsqu'un article ou une touche est enregistrée, le descripteur d'article ou de touche apparaît ici. Le descripteur de mode apparaît également ici.

#### 3 Nombre de répétitions

Chaque fois qu'un enregistrement est répété (pages 26, 30), le nombre de répétitions apparaît ici.

Le nombre de répétitions est indiqué par un seul chiffre. Ainsi "5" peut signifier 5, 15 voire même 25 répétitions.

#### 4 Indicateurs de total/monnaie à rendre


Lorsque l'indicateur TOTAL est allumé, la valeur affichée représente le total monétaire ou le sous-total. Lorsque l'indicateur CHANGE est allumé, la valeur affichée représente la somme à rendre.

#### 5 Indicateurs d'émission de tickets de caisse (ON/OFF)

Lorsque la caisse enregistreuse est en mode d'émission de tickets de caisse, un tiret s'allume ici. (Mode REG/RF, en veille seulement)



## Clavier



pour les Etats-Unis


### • Mode Caisse enregistreuse

- 1 **Touche d'avance de papier** Cette touche sert à faire avancer le papier de l'imprimante.
- 2 **Touche d'émission de ticket de caisse** Appuyer deux fois sur cette touche pour basculer sur "émission de ticket" ou "sans ticket". Cette touche n'agit que si "Utilisation de l'imprimante pour l'impression de tickets" est sélectionné dans la programmation des commandes de l'imprimante. Si "l'émission de ticket" est sélectionnée, l'indicateur "RECEIPT ON" s'allume.
- 3 **Touche d'ouverture/numéro d'employé** Une de ces fonctions doit être sélectionnée (page 47).  
Touche d'ouverture : Sert à libérer momentanément la limite du nombre de chiffres pouvant être saisis comme prix unitaire.  
Touche de numéro d'employé : Pour le pointage de l'arrivée et du départ de l'employé.
- 4 **Touche de pourcentage** Cette touche sert à enregistrer des remises ou des majorations.
- 5 **Touche de prix** Cette touche sert à enregistrer des prix unitaires pour un rayon secondaire.
- 6 **Touche de PLU/rayon secondaire** Cette touche sert à saisir des numéros de PLU (rayon secondaire).
- 7 **Touche moins** Cette touche sert à saisir les valeurs à soustraire.
- 8 **Touche de remboursement** Cette touche sert à indiquer le montant du remboursement et à annuler certaines saisies.

- 9 **Touche de multiplication/pour/date/heure** Cette touche sert à introduire une quantité pour une multiplication et l'enregistrement de ventes détaillées de produits en lots. Entre deux transactions, cette touche affiche l'heure et la date.
- O **Touche de ticket après finalisation/conversion de devises** Touche de ticket après finalisation : Sert à produire un ticket de caisse après la finalisation (page 45).  
Touche de conversion de devises : Sert à calculer les sous-totaux ou la somme due dans une monnaie étrangère (page 67).
- A **Touche de correction d'erreur/annulation** Cette touche sert à corriger les erreurs d'enregistrement et à annuler une transaction complète.
- B **Touche d'effacement** Cette touche sert à effacer un montant qui n'a pas encore été enregistré.
- C **Clavier numérique** **0**, **1**, ~ **9**, **00**, **.** Utiliser le clavier pour saisir des nombres.
- D **Touches de rayon** , ~ (**+ 1**, ~ **24**) Utiliser ces touches pour enregistrer des articles dans les rayons.
- E **Touche de basculement de rayon** Cette touche sert à basculer des rayons 1 à 24 aux rayons 25 à 48, 49 à 72, 73 à 96.

	⇒ Rayon 01				⇒ Rayon 49
	⇒ Rayon 02				⇒ Rayon 50
	⇒ Rayon 24				⇒ Rayon 72
	⇒ Rayon 25				⇒ Rayon 73
	⇒ Rayon 48				⇒ Rayon 96





pour le Canada

**F Touche de non-addition** #

Cette touche sert à imprimer un numéro de référence (pour identifier un chèque, une carte de crédit, etc.) pendant une transaction. Utiliser cette touche après une entrée numérique.

**G Touche d'aide** HELP

Cette touche permet de consulter les procédures de réglage de la date/heure, barème de taxation, etc.

**H Touche sans vente** NS

Cette touche sert à ouvrir le tiroir-caisse sans rien enregistrer.

**I Touche de reçu en acompte/basculement au barème 1** RC/T/S1

Touche de reçu en acompte : Cette touche sert à saisir un nombre pour enregistrer une somme reçue sans vente.  
Touche de basculement au barème 1 : Cette touche fait passer l'article suivant au barème de taxation 1 sans entrée numérique.

**J Touche de sortie de caisse/basculement au barème 2** PD/T/S2

Touche de sortie de caisse : Cette touche sert à enregistrer la somme sortie de caisse après une entrée numérique.  
Touche de basculement de barème 2 : Cette touche fait passer l'article suivant au barème de taxation 2 sans entrée numérique.

**K Touche de carte de crédit** CH

Cette touche sert à enregistrer les ventes par carte de crédit.

**L Touche de chèque** CHK

Cette touche sert à enregistrer les chèques.

**M Touche de sous-total des ventes** MD/ST

Cette touche sert à afficher et à imprimer le sous-total actuel (sans taxe ajouté).

**N Touche sans addition/sans vente** #/NS

Touche sans addition : Cette touche sert à imprimer un numéro de référence (pour identifier un chèque, une carte de crédit, etc.) pendant une transaction. Utiliser cette touche après avoir saisi un montant numérique.

Touche sans vente : Sert à ouvrir le tiroir-caisse sans rien enregistrer.

**O Touche de sous-total** SUB TOTAL

Cette touche sert à afficher et à imprimer le sous-total actuel (taxe ajoutée comprise).

**P Touche de montant soumis en espèces** CA/AMT = /TEND

Cette touche sert à enregistrer les paiements en espèces.

**• Mode Calculatrice****4 Touche de pourcentage** %**6 Touche de rappel de la mémoire** PLU/S.DEPT**B Touche d'effacement/effacement annulation complet** C**C Clavier numérique** 0, 1, ~ 9, 00, .**H, N Touches d'ouverture du tiroir-caisse** NS, #/NS**P Touche d'égalité** CA/AMT = /TEND**Q Touche d'opérations arithmétiques**

$\frac{49}{73} + \frac{25}{1}$ ,  $\frac{50}{74} - \frac{28}{2}$ ,  $\frac{51}{75} \times \frac{27}{3}$  et  $\frac{52}{76} \div \frac{28}{4}$   
+ 1, - 2, × 3 et ÷ 4



## Comment lire les sorties d'imprimante

- Si c'est le cas, la caisse enregistreuse imprimera le total de chaque transaction et le détail des majoration, remises et réductions seulement, sans imprimer les articles de rayons et PLU enregistrés.

### Exemple de ticket de caisse

*****					
*				*	
*        * THANK YOU *				*	
**        CALL AGAIN     **					Message ou logo
*				*	
*****					
*        COMMERCIAL MESSAGE     *					
*        COMMERCIAL MESSAGE     *					
*        COMMERCIAL MESSAGE     *					Message commercial
*        COMMERCIAL MESSAGE     *					
*        COMMERCIAL MESSAGE     *					
REG   06-15-2002 12:34					Mode/Date/Heure
CLERK 01              0001-000123					Employé/No.de machine - No.consecutif
DEPT01                  T1                  \$1.00					
DEPT02                  T1                  \$2.00					
5   X                          @1.00					
DEPT03                  T2                  \$5.00					
TAX-AMT 1                                  \$3.00					Montant taxable avec
TAX 1    5%                  \$0.15					taux de taxation
TAX-AMT 2                                  \$5.00					
TAX 2    4%                  \$0.20					
TAX    \$0.35					Total taxe
TOTAL    \$8.35					
CASH    \$10.00					
CHANGE    \$1.65					
7 No					Nombre d'articles
***        BOTTOM MESSAGE     ***					
***        BOTTOM MESSAGE     ***					
***        BOTTOM MESSAGE     ***					Message final
***        BOTTOM MESSAGE     ***					
***        BOTTOM MESSAGE     ***					

**Exemple de journal**  
**(avec lignes pour les articles)**  
**(hauteur normale)**

REG		12:33
CLERK 01	0001-000122	
DEPT01	T1	\$1.00
DEPT02	T1	\$2.00
TAX-AMT 1		\$3.00
TAX 1		\$0.15
TAX		\$0.15
CASH		\$3.15
2 No		
REG		12:34
CLERK 01	0001-000123	
DEPT01	T1	\$1.00
DEPT02	T1	\$2.00
5 X	@1.00	
DEPT03	T2	\$5.00
TAX-AMT 1		\$3.00
TAX 1	5%	\$0.15
TAX-AMT 2		\$5.00
TAX 2	4%	\$0.20
TAX		\$0.35
TOTAL		\$8.35
CASH		\$10.00
CHANGE		\$1.65
7 No		
REG		12:35
CLERK 01	0001-000124	
DEPT01	T1	\$1.00
DEPT02	T1	\$2.00
5 X	@1.00	
DEPT03	T2	\$5.00

**Exemple de journal**  
(sans lignes pour les articles)  
(demi-hauteur)

REG	06-15-2002	12:32	
CLERK	01	0001-000	121
TAX	1		\$3.00
		5%	\$0.15
TAX			\$0.15
CASH			
REG	06-15-2002	12:33	
CLERK	01	0001-000	122
TAX-AMT	1	5%	\$3.00
TAX	1		\$0.15
TAX			\$0.15
CASH		\$3.15	
REG	06-15-2002	12:34	
CLERK	01	0001-000	123
TAX	1		\$3.00
TAX	1	5%	\$0.15
TAX-AMT	2		\$5.00
TAX	2	4%	\$0.20
TAX			\$0.35
TOTAL			\$8.35
CASH			\$10.00
CHANGE			\$1.65
REG	06-15-2002	12:35	
CLERK	01	0001-000	124
TAX	1		\$3.00
TAX	1	5%	\$0.15
TAX-AMT	2		\$5.00
TAX	2	4%	\$0.20


*Les illustrations de ce manuel présentent les tickets/journaux tels qu'ils sont imprimés sur les rouleaux, mais elles ne sont pas de grandeur nature. En réalité la largeur des tickets est de 58 mm. En outre, ce sont des reconstitutions et non pas des photographies de tickets ou de journaux.*



# Comment utiliser la caisse enregistreuse

Pour tirer le meilleur parti de la caisse enregistreuse suivre la procédure générale suivante.


## AVANT L'OUVERTURE DU MAGASIN...




- S'assurer que la caisse enregistreuse est branchée correctement. Page 11
- S'assurer qu'il y a assez de papier sur le rouleau. Page 9, 10
- Relever les totaux financiers pour s'assurer qu'ils ont bien été remis à zéro. Page 75
- Vérifier la date et l'heure. Page 24

## PENDANT LES HEURES D'OUVERTURE...

- Enregistrer les transactions. Page 25
- Relever périodiquement les totaux. Page 74



## APRES LA FERMETURE DU MAGASIN...



- Emettre le relevé de journal électronique (si nécessaire). Page 77
- Remettre les totaux quotidiens à zéro. Page 43
- Enlever le journal. Page 86
- Vider le tiroir-caisse et le laisser ouvert. Page 18
- Remettre l'argent et le journal au bureau.




# Opérations et réglages de base

## Affichage de l'heure et de la date

L'heure et la date peuvent être affichées sur la caisse enregistreuse entre les encaissements.

### Pour éclairer et éteindre l'heure et la date




Opération	Affichage

## Préparations de la monnaie pour le change

Le tiroir-caisse peut être ouvert de la façon suivante sans enregistrement d'articles. Ceci doit être fait en dehors d'une vente.

(La touche peut être utilisée à la place de la touche . Voir page 39.)



### Ouverture du tiroir-caisse sans vente


Opération	Ticket
 (  : Canada)	



# Préparation et utilisation des touches de rayon

## Enregistrement des touches de rayon

Les exemples suivants montrent comment utiliser les touches de rayon pour divers types d'enregistrements.



## Vente d'articles uniques

### Exemple 1

Article	Prix unitaire	\$1,00
	Quantité	1
	Rayon	1
	Taxable	(1)
Paielement	Espèces	\$1,05

### Opération

**1 00**

Prix unitaire

**+ 1**

Rayon

**CA/AMT  
= /TEND**

### Ticket

REG 06-15-2002 08:40 Mode/date/heure  
000002 No.consecutif  
DEPT01 T1 \$1.00 Descripteur de rayon/  
TAX-AMT 1 \$1.00 prix unitaire  
TAX 1 \$0.05 Montant taxable 1  
CASH \$1.05 Montant de la taxe 1  
Total en espèces

### Exemple 2

Article 1	Prix unitaire	\$1,00
	Quantité	1
	Rayon	25
Article 2	Prix unitaire	\$2,00
	Quantité	1
	Rayon	49
Article 3	Prix unitaire	\$3,00
	Quantité	1
	Rayon	73
Paielement	Espèces	\$10,00

### Opération

**1 00** **DEPT SHIFT** **49/73  
+ 25**

Pour désigner les rayons 25 à 48,  
appuyer une fois sur **DEPT SHIFT**

( - 2 - affiché),

49 à 72, appuyer deux fois sur  
**DEPT SHIFT**, ( - 3 - affiché),

73 à 96, appuyer trois fois sur  
**DEPT SHIFT**, ( - 4 - affiché).

**2 00**

**DEPT SHIFT** **DEPT SHIFT** **49/73  
+ 25**

**3 00**

**DEPT SHIFT** **DEPT SHIFT** **DEPT SHIFT** **49/73  
+ 25**

**1 0 00** **CA/AMT  
= /TEND**

### Ticket

REG 06-15-2002 08:40  
000003  
DEPT25 \$1.00  
DEPT49 \$2.00  
DEPT73 \$3.00  
TOTAL \$6.00  
CASH \$10.00  
CHANGE \$4.00

### Exemple 3

Article	Prix unitaire	\$1,00
	Quantité	1
	Rayon	3
	Type de taxe	(1/2)→2
Paielement	Espèces	\$1,00

### Opération

**RC/T/S1** **3 00** **×** **3**

Basculement d'un rayon taxable  
à un rayon non taxable par une  
pression de **RC/T/S1**, **PD/T/S2** avant le  
nombre.

**CA/AMT  
= /TEND**

### Ticket

REG 06-15-2002 08:40  
000004  
DEPT03 **T2** \$3.00 Symbole de taxe  
TAX-AMT 2 \$3.00 Montant taxable 2  
TAX 2 \$0.30 Montant de la taxe 2  
CASH \$3.30



# Opérations et réglages de base

## Répétition

Opération			Ticket		
Article	Prix unitaire	\$1,50	1 5 0	x 3	REG 06-15-2002 08:45 000003
	Quantité	3			
	Rayon	3			
	Taxable	(1/2)			
Paie <sup>ment</sup>	Espèces	\$10,00	1 0 00	CA/AMT = /TEND	DEPT03 T1T2 \$1.50 DEPT03 T1T2 \$1.50 Répétition DEPT03 T1T2 \$1.50 Répétition TAX-AMT 1 \$4.50 TAX 1 \$0.23 TAX-AMT 2 \$4.50 TAX 2 \$0.45 TOTAL \$5.18 CASH \$10.00 CHANGE \$4.82

## Multiplication

Opération			Ticket		
Article	Prix unitaire	\$1,00	1 2 . 5	X / FOR DATE TIME	REG 06-15-2002 08:50 000004
	Quantité	12,5			
	Rayon	3			
	Taxable	(1/2)			
Paie <sup>ment</sup>	Espèces	\$20,00	1 00	x 3	12.5 X @1.00 DEPT03 T1T2 \$12.50 TAX-AMT 1 \$12.50 TAX 1 \$0.63 TAX-AMT 2 \$12.50 TAX 2 \$1.25 TOTAL \$14.38 CASH \$20.00 CHANGE \$5.62



## Ventes détaillées de produits en lots

Opération			Ticket		
Article	Prix unitaire	\$10,00	3	X / FOR DATE TIME	REG 06-15-2002 08:55 000007
	Quantité	3 / 4			
	Rayon	3			
	Taxable	(1/2)			
Paie <sup>ment</sup>	Espèces	\$20,00	1 0 00	x 3	3 X @4 / 10.00 DEPT03 T1T2 \$7.50 TAX-AMT 1 \$7.50 TAX 1 \$0.38 TAX-AMT 2 \$7.50 TAX 2 \$0.75 TOTAL \$8.63 CASH \$10.00 CHANGE \$1.37



## Programmation des touches de rayon

### Pour programmer un prix unitaire pour chaque rayon





### Pour programmer le type de taxe pour chaque rayon

#### Types de taxe

Ceci permet de spécifier le barème de taxation à utiliser pour le calcul automatique des taxes.

Voir page 13 pour de plus amples informations sur la programmation des barèmes de taxation.

#### Marche à suivre



Remarque : Symboles de taxe

T1: Barème de taxation 1


T2: Barème de taxation 2

T3: Barème de taxation 3

T4: Barème de taxation 4 \*(modèle pour le Canada seulement)

Les barèmes de taxation 1 et 2 sont affectés par défaut aux rayons 1 - 12 ; les autres rayons ne sont pas taxables.

### Désignation du rayon



Pour les Etats-Unis

$\frac{49}{73} + \frac{25}{1}$ (Rayon 1)	DEPT SHIFT $\frac{49}{73} + \frac{25}{1}$ (Rayon 49)
$\frac{50}{74} - \frac{25}{2}$ (Rayon 2)	DEPT SHIFT $\frac{50}{74} - \frac{25}{2}$ (Rayon 50)
:	:
$\frac{72}{96} \frac{48}{24}$ (Rayon 24)	DEPT SHIFT $\frac{72}{96} \frac{48}{24}$ (Rayon 72)
DEPT SHIFT $\frac{49}{73} + \frac{25}{1}$ (Rayon 25)	DEPT SHIFT $\frac{49}{73} + \frac{25}{1}$ (Rayon 73)
:	:
DEPT SHIFT $\frac{72}{96} \frac{48}{24}$ (Rayon 48)	DEPT SHIFT $\frac{72}{96} \frac{48}{24}$ (Rayon 96)


Pour le Canada

+ 1 (Rayon 1)
- 2 (Rayon 2)
:
24 (Rayon 24)



# Opérations et réglages de base

## Enregistrement des touches de rayon par la programmation de données



### Prix programmé

Opération			Ticket	
Article	Prix unitaire	(\$1,00)	49/73 + 25 1	REG 06-15-2002 08:55 000005
	Quantité	1	CA/AMT =/TEND	
	Rayon	1		DEPT01 \$1.00
	Taxable	(Non)		CASH \$1.00
Paie	Espèces	\$1,00		

( ) : Valeur programmée

Descripteur de rayon/  
prix unitaire

### Type de taxe programmé (taxe ajoutée)

Opération			Ticket	
Article 1	Prix unitaire	(\$2,00)	5 X DATE TIME	REG 06-15-2002 09:00 000006
	Quantité	5	50/74 - 28 2	
	Rayon	2	52/76 ÷ 28 4	
	Taxable	(1)	SUB TOTAL	
Article 2	Prix unitaire	(\$2,00)	2 0 00	
	Quantité	1	CA/AMT =/TEND	
	Rayon	4		
	Taxable	(2)		
Paie	Espèces	\$20,00		

( ) : Valeur programmée

Symboles de taxe\*

Montant taxable 1  
Taxe 1  
Montant taxable 2  
Taxe 2



# Préparations et utilisation des PLU


La préparation et l'utilisation de PLU sont décrits ci-dessous.

## ATTENTION :


Avant d'utiliser les PLU, il faut indiquer à la caisse enregistreuse comment effectuer les enregistrements.

## Programmation de PLU

### Pour programmer un prix unitaire pour chaque PLU



### Pour programmer le type de taxe de chaque PLU



Remarque : Symboles de taxe

T1: Barème de taxation 1

T2: Barème de taxation 2

T3: Barème de taxation 3

T4: Barème de taxation 4 \*(modèle pour le Canada seulement)


Par défaut tous les PLU sont programmés sans taxe.



# Opérations et réglages de base

## Enregistrement de PLU

Les exemples suivants montrent comment utiliser les PLU dans divers types d'enregistrements.  
Pour l'enregistrement dans un rayon secondaire, voir "Opérations et réglages pratiques" à la page 62.



### Vente d'articles PLU uniques

Opération			Ticket	
Article	Prix unitaire	(\$2,50)	<b>1 4</b> Code du PLU	<b>PLU/</b> <b>S.DEPT</b>
	Quantité	1		
	PLU	14		
	Taxable	(2)		
Paiement	Espèces	\$3,00	<b>3 00</b> <b>CA/AMT</b> <b>= /TEND</b>	
( ) : Valeur programmée				
			REG 06-15-2002 09:10 000008	
			PLU0014 T2 \$2.50	
			TAX-AMT 2 \$2.50	
			TAX 2 \$0.25	
			TOTAL \$2.75	
			CASH \$3.00	
			CHANGE \$0.25	

Descripteur du PLU/  
prix unitaire

### Répétition d'un PLU

Opération			Ticket	
Article	Prix unitaire	(\$2,50)	<b>1 4</b> <b>PLU/</b> <b>S.DEPT</b>	<b>PLU/</b> <b>S.DEPT</b>
	Quantité	3		
	PLU	14		
	Taxable	(2)		
Paiement	Espèces	\$10,00	<b>1 0 00</b> <b>CA/AMT</b> <b>= /TEND</b>	
( ) : Valeur programmée				
			REG 06-15-2002 09:15 000009	
			PLU0014 T2 \$2.50	
			PLU0014 T2 \$2.50	
			PLU0014 T2 \$2.50	
			TAX-AMT 2 \$7.50	
			TAX 2 \$0.75	
			TOTAL \$8.25	
			CASH \$10.00	
			CHANGE \$1.75	

### Multiplication d'un PLU

Opération			Ticket	
Article	Prix unitaire	(\$1,20)	<b>1 5</b> <b>X / FOR</b> <b>/DATE</b> <b>TIME</b>	<b>PLU/</b> <b>S.DEPT</b>
	Quantité	15		
	PLU	2		
	Taxable	(2)		
Paiement	Espèces	\$20,00	<b>2 0 00</b> <b>CA/AMT</b> <b>= /TEND</b>	
( ) : Valeur programmée				
			REG 06-15-2002 09:20 000010	
			15 X @1.20	
			PLU0002 T2 \$18.00	
			TAX-AMT 2 \$18.00	
			TAX 2 \$1.80	
			TOTAL \$19.80	
			CASH \$20.00	
			CHANGE \$0.20	

Quantité  
(entier à 4 chiffres/2 décimales)



## Vente au détail de PLU en lots

Opération			Ticket	
Article	Prix unitaire	(\$20,00)	3	X / FOR DATE TIME
	Quantité	3/5		
	PLU	28		
	Taxable	(2)		
Paiement	Espèces	\$15,00	5	X / FOR DATE TIME
( ) : Valeur programmée			2	8
			PLU/ S.DEPT	
			SUB TOTAL	
			1	5
			CA/AMT = /TEND	
			00	

REG	06-15-2002	09:35
		000013
3	X	
	@5	/
PLU0028	T2	20.00
TAX-AMT 2		\$12.00
TAX 2		\$1.20
TOTAL		\$13.20
CASH		\$15.00
CHANGE		\$1.80


## Préparation et utilisation des remises

La préparation et l'enregistrement des remises sont décrits ci-dessous.


### Programmation des remises

La touche [%] peut être utilisée pour enregistrer des remises (pourcentage de réduction). Pour de plus amples informations sur les remises (et les majorations), voir "Enregistrement de remises et de majorations" dans "Opérations et réglages pratiques" à la page 64.

#### Pour programmer un taux sur la touche [%]



#### Pour programmer le type de taxe sur la touche [%]



Remarque : Symboles de taxe

T1: Barème de taxation 1

T2: Barème de taxation 2

T3: Barème de taxation 3

T4: Barème de taxation 4 †(modèle pour le Canada seulement)

\*: Tout taxable


Par défaut [%] est programmé tout taxable.



# Opérations et réglages de base

## Enregistrement de remises

L'exemple suivant indique comment utiliser la touche **[%]** pour divers types d'enregistrements.



## Remises sur des articles et des sous-totaux

Opération			Ticket		
Article 1	Prix unitaire	\$5,00	<b>5 00 - 2</b> <b>1 6</b> <b>PLU/S.DEPT</b> <b>%</b>	REG 06-15-2002 10:30 000013  DEPT02 T1 \$5.00 PLU0016 T2 \$10.00 5% T2 -0.50 ST \$14.50 3.5% % * -0.51 TAX-AMT 1 \$4.82 TAX 1 \$0.24 TAX-AMT 2 \$9.17 TAX 2 \$0.92 TOTAL \$15.15 CASH \$16.00 CHANGE \$0.85	
	Quantité	1			
	Rayon	2			
	Taxable	(1)			
Article 2	Prix unitaire	(\$10,00)	Le taux de remise programmé s'applique au dernier article enregistré. <b>MD/ST</b>		
	Quantité	1			
	PLU	16			
	Taxable	(2)	<b>3 . 5</b> <b>%</b>  Le taux saisi a priorité sur le taux programmé. <b>SUB TOTAL</b>		
Remise	Taux	(5%)			
Remise sur le sous-total	Taux	3,5%			
	Taxable	(Tous)	<b>1 6 00</b> <b>CA/AMT = /TEND</b>		
Paie	ment	Espèces \$16,00			

- Des taux de 4 chiffres peuvent être saisis manuellement (0,01% à 99,99%).

## Etat taxable de la touche **[%]**



- Lors d'une remise sur le dernier article enregistré, la taxe est calculée pour le montant de la remise en fonction du type de taxe programmé pour cet article.
- Lors d'une remise sur un sous-total, la taxe est calculée pour le sous-total en fonction du type de taxe programmé pour la touche **[%]**.




# Préparation et utilisation des réductions

La préparation et l'enregistrement de réductions sont décrites ci-dessous.

## Programmation de réductions

Utiliser la touche  pour réduire le prix d'un article ou un sous-total. La procédure suivante permet de programmer le type de taxe pour la touche .

### Pour programmer le type de taxe



Remarque : Symboles de taxe


T1: Barème de taxation 1

T2: Barème de taxation 2


T3: Barème de taxation 3

T4: Barème de taxation 4 †(modèle pour le Canada seulement)


\*: Tout taxable

Par défaut  est programmé sans taxe.

### Etat taxable de la touche

La taxe pour le montant de la réduction est calculée en fonction du type de taxe programmé pour la touche , que la réduction soit effectuée sur le dernier article enregistré ou sur un sous-total.


### Pour programmer le montant de la réduction






# Opérations et réglages de base

## Enregistrement de réductions







Les exemples suivants montrent comment la touche  peut être utilisée dans les différents types d'enregistrements.



Sélecteur de mode

### Réduction d'articles

Opération			Ticket
Article 1	Prix unitaire	\$5,00	<div>REG 06-15-2002 10:35</div> <div>000014</div> <div>DEPT02 T1 \$5.00</div> <div>- -0.25</div> <div>PLU0045 T1 \$6.00</div> <div>- -0.50</div> <div>TAX-AMT 1 \$11.00</div> <div>TAX 1 \$0.55</div> <div>TOTAL \$10.80</div> <div>CASH \$15.00</div> <div>CHANGE \$4.20</div>
	Quantité	1	
	Rayon	2	
	Taxable	(1)	
Réduction	Montant	\$0,25	
Article 2	Prix unitaire	(\$6,00)	
	Quantité	1	
	PLU	45	
	Taxable	(1)	
Réduction	Montant	(\$0,50)	
Païement	Espèces	\$15,00	







  
  
 Réduction du dernier montant enregistré par la valeur saisie  
  
  
  


( ) : Valeur programmée

- Des valeurs de 7 chiffres au maximum peuvent être saisies manuellement.
- Le montant de la réduction saisi n'est pas soustrait du totaliseur des rayons et des PLU.

### Réduction de sous-totaux

Opération			Ticket
Article 1	Prix unitaire	\$3,00	<div>REG 06-15-2002 10:40</div> <div>000015</div> <div>DEPT02 T1 \$3.00</div> <div>DEPT04 T2 \$4.00</div> <div>- -0.75</div> <div>TAX-AMT 1 \$3.00</div> <div>TAX 1 \$0.15</div> <div>TAX-AMT 2 \$3.00</div> <div>TAX 2 \$0.30</div> <div>TOTAL \$6.80</div> <div>CASH \$7.00</div> <div>CHANGE \$0.20</div>
	Quantité	1	
	Rayon	2	
	Taxable	(1)	
Article 2	Prix unitaire	\$4,00	
	Quantité	1	
	Rayon	4	
	Taxable	(2)	
Réduction sur le sous-total	Montant	\$0,75	
	Taxable	(Non)	
Païement	Espèces	\$7,00	


  
  
  
  
 Réduction du sous-total par la valeur saisie.  
  


( ) : Valeur programmée



# Calcul du sous-total de la marchandise

L'opération suivante permet de calculer le sous-total de la marchandise, c'est-à-dire le coût réel de la marchandise sans la taxe ajoutée.



## Calcul du sous-total de la marchandise

## Sélecteur de mode

### Opération

### Affichage

Article 1	Prix unitaire	\$1,00
	Quantité	1
	Rayon	1
	Taxable	(Non)
Article 2	Prix unitaire	\$2,00
	Quantité	1
	Rayon	2
	Taxable	(1)
Article 3	Prix unitaire	\$3,00
	Quantité	1
	Rayon	3
	Taxable	(1/2)
Paiement	Chèque	\$10,00

( ): Valeur programmée

1 00 49/73  
+ 25  
1

1.00

2 00 50/74  
- 25  
2

2.00

3 00 51/75  
x 27  
3

3.00

MD  
ST

6.00

Calcule le sous-total de la marchandise

SUB  
TOTAL

6.55

Calcule le sous-total (avec taxe)

1 0 00 CA/AMT  
= /TEND

3.45

### Ticket

```

REG 06-15-2002 10:45
                                000016


DEPT01                        $1.00
DEPT02      T1                $2.00
DEPT03      T1T2              $3.00
TAX-AMT 1                      $5.00
TAX 1                          $0.25
TAX-AMT 2                      $3.00
TAX 2                          $0.30
TOTAL                        $6.55
CASH                          $10.00
CHANGE                        $3.45
    
```

- Pour une soumission partielle, il faut appuyer sur la touche **SUB TOTAL** au lieu de la touche **MD/ST**.



## Enregistrement de paiements par carte de crédit et par chèque

Les exemples suivants indiquent comment enregistrer des paiements à crédit et par chèque.



### Chèque

#### Opération

Article	Prix unitaire	\$10,00
	Quantité	1
	Rayon	2
	Taxable	(1)
Païement	Chèque	\$20,00

( ) : Valeur programmée

1 0 00 - 2  
SUB  
TOTAL  
2 0 00 CHK

#### Ticket

REG 06-15-2002 10:50  
000018  
DEPT02 T1 \$10.00  
TAX-AMT 1 \$10.00  
TAX 1 \$0.50  
TOTAL \$10.50  
CHECK \$20.00  
CHANGE \$9.50

### Carte de crédit

#### Opération

Article	Prix unitaire	\$15,00
	Quantité	1
	Rayon	4
	Taxable	(2)
Référence	Numéro	0123
Païement	Carte de crédit	\$16,50

( ) : Valeur programmée

\* 0 1 2 3 #/NS  
CH

\* Au Canada, [#] peut être utilisé au lieu de #/NS.

#### Ticket

REG 06-15-2002 10:55  
000019  
DEPT04 T2 \$15.00  
#/NS 0123  
TAX-AMT 2 \$15.00  
TAX 2 \$1.50  
CHARGE \$16.50

No. de référence

### Soumission mixte (espèces, carte de crédit et chèque)

#### Opération

Article	Prix unitaire	\$55,00
	Quantité	1
	Rayon	4
	Taxable	(2)
Païement	Chèque	\$30,00
	Espèces	\$5,00
	Carte de crédit	\$25,50

( ) : Valeur programmée

5 5 00 ÷ 4  
SUB  
TOTAL  
3 0 00 CHK  
5 00 CA/AMT  
= /TEND  
CH


#### Ticket

REG 06-15-2002 11:00  
000020  
DEPT04 T2 \$55.00  
TAX-AMT 2 \$55.00  
TAX 2 \$5.50  
TOTAL \$60.50  
CHECK \$30.00  
CASH \$5.00  
CHARGE \$25.50



# Enregistrement de produits retournés en mode REG

L'exemple suivant montre comment utiliser la touche **RF** dans le mode REG pour enregistrer des produits retournés par la clientèle.



Sélecteur de mode

## Opération

## Ticket

Article 1	Prix unitaire	\$2,35
	Quantité	1
	Rayon	2
	Taxable	(1)
Article 2	Prix unitaire	\$2,00
	Quantité	1
	Rayon	4
	Taxable	(2)
Article 3	Prix unitaire	(\$1,20)
	Quantité	1
	PLU	1
	Taxable	(2)
Article 1 Retourné	Prix unitaire	\$2,35
	Quantité	1
	Rayon	2
	Taxable	(1)
Article 3 Retourné	Prix unitaire	(\$1,20)
	Quantité	1
	PLU	1
	Taxable	(2)
Paiement	Espèces	\$2,20

( ) : Valeur programmée


2 3 5 - 2  
2 00 ÷ 4  
1 PLU/S.DEPT  
RF  
2 3 5 - 2  
Appuyer sur la touche **RF** pour désigner l'article suivant comme produit retourné.  
RF  
1 PLU/S.DEPT  
Il faut appuyer sur **RF** avant d'enregistrer chaque article retourné.  
SUB TOTAL  
CA/AMT = /TEND

REG	06-15-2002	11:05
		000021
DEPT02	T1	\$2.35
DEPT04	T2	\$2.00
PLU0001	T2	\$1.20
REFUND		.....
DEPT02	T1	-2.35
REFUND		.....
PLU0001	T2	-1.20
TAX-AMT 2		\$2.00
TAX 2		\$0.20
CASH		\$2.20



Enregistrement de produits retournés en mode RF

Les exemples suivants montrent comment utiliser le mode RF pour enregistrer des produits retournés par la clientèle.



Remboursement normal

Opération

Article 1 Retourné	Prix unitaire	\$1,50
	Quantité	2
	Rayon	2
	Taxable	(1)
Article 2 Retourné	Prix unitaire	(\$1,20)
	Quantité	6
	PLU	2
	Taxable	(2)
Paiement	Espèces	\$11,07

( ) : Valeur programmée

Ticket

150-2

6

2

X / FOR  
DATE  
TIME

PLU/  
S.DEPT

SUB  
TOTAL

CA/AMT  
= /TEND

Symbole du mode RF

RF

06-15-2002 11:10

000022

DEPT02T1\$1.50

DEPT02T1\$1.50

6X@1.20

PLU0002T2\$7.20

TAX-AMT 1\$3.00

TAX 1\$0.15

TAX-AMT 2\$7.20

TAX 2\$0.72

CASH\$11.07

Réduction des montants à rembourser

Opération

Article 1 Retourné	Prix unitaire	\$4,00
	Quantité	2
	Rayon	2
	Taxable	(1)
Réduction	Montant	\$0,15
Article 2 Retourné	Prix unitaire	(\$1,20)
	Quantité	1
	PLU	2
	Taxable	(2)
Remise	Taux	(5%)
Paiement	Espèces	\$5,30

( ) : Valeur programmée

Ticket

Symbole du mode RF

RF

06-15-2002 11:15

000023

DEPT02

T1

\$4.00

-

-0.15

PLU0002

T2

\$1.20

5%

%

T2

-0.06

TAX-AMT 1

\$4.00

TAX 1

\$0.20

TAX-AMT 2

\$1.14

TAX 2

\$0.11

CASH

\$5.30


**Important !**

Pour éviter des erreurs d'enregistrement en mode RF, remettre immédiatement le sélecteur de mode dans sa position initiale.



## Enregistrement de reçus en acompte

L'exemple suivant montre comment enregistrer de l'argent reçu en acompte. L'enregistrement s'effectue hors vente.



### Opération

Montant reçu	\$700,00
--------------	----------

**7 00 00**


Le montant peut contenir 8 chiffres au maximum.

### Ticket

REG	06-15-2002	11:20
		000024
RC/TS1		\$700.00

## Enregistrement des sorties de caisse

L'exemple suivant montre comment enregistrer les sorties de caisse. L'enregistrement s'effectue hors vente.



### Opération

Montant sorti	\$1,50
---------------	--------

**1 5 0**

Le montant peut contenir 8 chiffres au maximum.

### Ticket


REG	06-15-2002	11:30
		000025
PD/TS2		\$1.50



Correction d'un enregistrement

Les erreurs d'enregistrement peuvent être corrigées de trois façons.

- Corriger un article saisi mais pas encore enregistré.
- Corriger le dernier article saisi et enregistré.
- Annuler tous les articles d'une transaction.



Corriger un article saisi mais pas encore enregistré

Opération	Ticket
<div>200</div> <div><div>C</div><div>100</div><div>-2</div></div> <div><div>12</div><div>X / FOR</div><div>DATE</div><div>TIME</div></div> <div><div>C</div><div>11</div><div>X / FOR</div><div>DATE</div><div>TIME</div></div> <div><div>200</div><div>÷ 4</div></div> <div>2</div>	<div>REG 06-15-2002 11:35</div> <div>000026</div> <div>DEPT02 T1 \$1.00</div> <div>11 X @2.00</div> <div>DEPT04 T2 \$22.00</div> <div>PLU0003 T1 \$1.30</div> <div>PLU0015 T1 \$10.00</div> <div>TAX-AMT 1 \$12.30</div> <div>TAX 1 \$0.62</div> <div>TAX-AMT 2 \$22.00</div> <div>TAX 2 \$2.20</div> <div>TOTAL \$37.12</div> <div>CASH \$15.00</div> <div>CHARGE \$22.12</div>
<div>2</div> <div><div>C</div><div>3</div><div>PLU/</div><div>S.DEPT</div></div> <div><div>15</div><div>PLU/</div><div>S.DEPT</div></div> <div>600</div>	<div>Correction du No. de PLU</div>
<div>Saisir une nouvelle fois le No. du rayon secondaire</div> <div>1000</div> <div>PRICE</div> <div>SUB</div> <div>TOTAL</div>	<div>Correction du prix unitaire du rayon secondaire (voir page 62 pour l'enregistrement.)</div>
<div>1000</div> <div><div>C</div><div>1500</div><div>CA/AMT</div><div>= / TEND</div></div> <div>CH</div>	<div>Correction de la soumission partielle</div>



## Corriger le dernier article saisi et enregistré

Opération	Ticket
<div>1 00 - 2</div> <div>2 00 ÷ 4</div> <div>÷ 4</div> <div>ERR CORR. CANCEL</div> <div>2</div> <div>PLU/ S.DEPT</div> <div>ERR CORR. CANCEL</div> <div>5</div> <div>PLU/ S.DEPT</div> <div>1 5</div> <div>PLU/ S.DEPT</div> <div>6 00</div> <div>PRICE</div> <div>ERR CORR. CANCEL</div> <div>1 5</div> <div>PLU/ S.DEPT</div> <div>1 0 00</div> <div>PRICE</div> <div>8</div> <div>X / FOR DATE TIME</div> <div>4 00</div> <div>÷ 4</div> <div>ERR CORR. CANCEL</div> <div>6</div> <div>X / FOR DATE TIME</div> <div>4 00</div> <div>÷ 4</div> <div>MD / ST</div> <div>5 0</div> <div>%</div> <div>ERR CORR. CANCEL</div> <div>MD / ST</div> <div>5</div> <div>%</div> <div>RF 2 00</div> <div>÷ 4</div> <div>ERR CORR. CANCEL</div> <div>RF 2 2 0</div> <div>÷ 4</div> <div>SUB TOTAL</div> <div>3 0 00</div> <div>CA /AMT = /TEND</div> <div>ERR CORR. CANCEL</div> <div>1 5 00</div> <div>CA /AMT = /TEND</div> <div>CH</div>	<div>REG 06-15-2002 11:40</div> <div>000027</div> <div>DEPT02 T1 \$1.00</div> <div>DEPT04 T2 \$2.00</div> <div>DEPT04 T2 \$2.00</div> <div>ERR CORR -2.00</div> <div>PLU0002 T2 \$1.20</div> <div>ERR CORR -1.20</div> <div>PLU0005 T1 \$1.50</div> <div>PLU0015 T1 \$6.00</div> <div>ERR CORR -6.00</div> <div>PLU0015 T1 \$10.00</div> <div>8 X @4.00</div> <div>DEPT04 T2 \$32.00</div> <div>ERR CORR -32.00</div> <div>6 X @4.00</div> <div>DEPT04 T2 \$24.00</div> <div>ST \$38.50</div> <div>50%</div> <div>% -19.25</div> <div>ERR CORR * \$19.25</div> <div>ST \$38.50</div> <div>5%</div> <div>% * -1.93</div> <div>REFUND .....</div> <div>DEPT04 T2 -2.00</div> <div>ERR CORR \$2.00</div> <div>REFUND .....</div> <div>DEPT04 T2 -2.20</div> <div>TAX-AMT 1 \$11.87</div> <div>TAX 1 \$0.59</div> <div>TAX-AMT 2 \$22.50</div> <div>TAX 2 \$2.25</div> <div>TOTAL \$37.21</div> <div>CASH \$30.00</div> <div>ERR CORR -30.00</div> <div>CASH \$15.00</div> <div>CHARGE \$22.21</div>
Annulation	
Correction du No. de PLU	
Correction du prix unitaire du rayon secondaire	
Correction de la quantité	
Correction de la remise	
Correction de l'article retourné	
Correction de la soumission partielle	



# Opérations et réglages de base

## Annuler tous les articles d'une transaction.


Opération	Ticket
<div>100+1</div> <div>200-2</div> <div>300×3</div> <div>400÷4</div> <div>MD/ST</div> <div>Il faut appuyer sur la touche MD/ST avant d'annuler la transaction.</div> <div>ERR CORR. CANCEL</div>	<div>REG 06-15-2002 11:45 000028</div> <div>DEPT01 \$1.00</div> <div>DEPT02 T1 \$2.00</div> <div>DEPT03 T1T2 \$3.00</div> <div>DEPT04 T2 \$4.00</div> <div>CANCEL TTL .....</div>

### Important !

- Il faut noter que le nombre d'articles inclus dans la transaction à annuler est limité (24 à 40), selon la complexité de la transaction. Si l'on essaie d'annuler une transaction hors de cette limite, une erreur se produit.  
En cas d'erreur, enregistrer ces articles dans le mode RF.
- La caisse enregistreuse peut être programmée pour interdire cette opération.

## Enregistrement sans vente

Le tiroir-caisse peut être ouvert sans enregistrement d'une vente de la façon suivante. L'ouverture est possible hors vente seulement.




Opération	Ticket
<div>#/NS</div> <div>( NS : Canada)</div>	<div>REG 06-15-2002 11:50 000029</div> <div>#/NS .....</div>



# Impression du relevé des ventes quotidiennes avec remise à zéro

Ce relevé indique les totaux des ventes quotidiennes.

## Opération



## Relevé

Z	06-15-2002	12:00	Mode avec remise à zéro/date/heure
		000030	No. consécutif
0000	<b>DAILY</b>	Z 0001	Code de relevé/titre de relevé/symbole de remise à zéro/nombre de remises à zéro
DEPT01	QT	15	Descripteur de rayon/nombre d'articles <sup>*1</sup>
		\$339.50	Montant du rayon <sup>*1</sup>
DEPT02	QT	19	
		\$62.70	
DEPT03	QT	31	
		\$139.10	
DEPT04	QT	23	
		\$229.00	
NON-LINK DPT	QT	10	Nombre d'articles d'un rayon indépendant
		\$94.90	Montant d'un rayon indépendant
GROSS TOTAL	QT	253	Nombre brut d'articles
		\$1146.90	Montant brut des ventes
NET TOTAL	No	100	Nombre de clients
		\$1217.63	Montant net des ventes
CASH-INDW		\$903.06	Montant en espèces en caisse
CHARGE-INDW		\$197.17	Montant en carte de crédit en caisse
CHECK-INDW		\$183.60	Montant en chèques en caisse
TAX-AMT 1		\$732.56	Montant taxable 1 <sup>*2</sup>
TAX 1		\$43.96	Montant des taxes 1 <sup>*2</sup>
TAX-AMT 2		\$409.72	Montant taxable 2 <sup>*2</sup>
TAX 2		\$21.55	Montant des taxes 2 <sup>*2</sup>
TAX-AMT 3		\$272.50	Montant taxable 3 <sup>*2</sup>
TAX 3		\$8.18	Montant des taxes 3 <sup>*2</sup>
CANCEL TTL	No	2	Nombre d'annulations
		\$108.52	Montant des annulations
RF-MODE TTL	No	2	Nombre d'opérations en mode RF <sup>*3</sup>
		\$3.74	Montant des opérations en mode RF <sup>*3</sup>
CASH	No	81	Nombre de ventes en espèces
		\$836.86	Montant des ventes en espèces
CHARGE	No	10	Nombre de ventes par carte de crédit
		\$197.17	Montant des ventes par carte de crédit
CHECK	No	9	Nombre de ventes par chèque
		\$183.60	Montant des ventes par chèque
-	No	8	Nombre de soustractions
		\$3.00	Montant des soustractions
%	No	10	Nombre de remises
		\$4.62	Montant des remises
REFUND	No	7	Nombre de remboursements <sup>*3</sup>
		\$27.79	Montant des remboursements <sup>*3</sup>
ERR CORR	No	10	Nombre de corrections d'erreur
		\$12.76	Montant des corrections d'erreur
#/NS	No	5	Nombre d'opérations sans vente
RC/TS1	No	2	Nombre de reçus en acompte
		\$78.00	Montant des reçus en acompte
PD/TS2	No	1	Nombre de sorties de caisse
		\$6.80	Montant des sorties de caisse
GRND TTL		\$0000001217.63	Total général non réinitialisable <sup>*3</sup>

<sup>\*1</sup> Les rayons totalisant zéro (montant et nombre d'articles égaux à zéro) ne sont pas imprimés.

<sup>\*2</sup> Le montant taxable et le montant de la taxe sont imprimés seulement si un barème de taxation est programmé.

<sup>\*3</sup> Ces données peuvent être omises au moment de la programmation.



# Opérations et réglages pratiques

Les réglages et les opérations plus sophistiqués, qui permettent de programmer la caisse enregistreuse en fonction de besoins particuliers, sont décrits ci-dessous.

## Fonction de contrôle des employés

Le nom es employés et le montant des ventes des employés peuvent être imprimés sur les tickets de caisse/journal.





### Pointage de l'employé

Avant tout enregistrement, l'employé doit pointer.

**REG/RF/  
CAL/X/Z**

**Sélecteur de  
mode**

### A l'arrivée de l'employé

	Opération	Ticket
Pointage de l'arrivée de l'employé 1 :	<b>1</b> ➡ 	 REG 06-15-2002 12:34 CLERK 01 000123 — Nom d'employé/No. consécutif DEPT01 \$1.00 DEPT02 T1 \$2.00 @ 1.00 DEPT03 T12 \$3.00
Pointage de l'arrivée de l'employé 2 :	<b>2</b> ➡ 	
...	...	
Pointage de l'arrivée de l'employé 10 :	<b>1 0</b> ➡ 	
...	...	

### Au départ de l'employé

	Opération
Pointage du départ de l'employé :	<b>0</b> ➡ 

- Chaque fois que le sélecteur de mode est mis en position OFF, le départ de l'employé est aussi pointé.

### Important !

- Le code d'erreur "E08" apparaît sur l'écran si l'on essaie d'enregistrer une transaction ou d'émettre des relevés (avec ou sans remise à zéro) sans avoir pointé son arrivée.
- L'employé qui a pointé son arrivée est identifié sur le ticket de caisse/journal.

### Affectation de la fonction OPEN ou CLK-#

Voir "Programmation des opérations obligatoires et du contrôle des employés" à la page 47.



# Format du ticket de caisse après finalisation, commande général d'impression, opérations obligatoires, caractéristiques de la machine

## Ticket de caisse après finalisation

Le ticket de caisse après finalisation est un ticket de caisse qui peut être émis postérieurement à la finalisation d'une transaction. Les conditions suivantes doivent être remplies pour pouvoir émettre un ticket de caisse après finalisation.

- L'option "impression de tickets de caisse" doit être sélectionnée.
- L'émission de tickets doit être invalidée (OFF).
- La transaction doit être finalisée en mode REG ou RF avec la touche **CA/AMT = /TEND**, **CH** ou **CHK**.

## Exemple de ticket de caisse après finalisation

La caisse enregistreuse peut être programmée pour imprimer le total de la transaction seulement (Format Total ci-dessous) ou les détails (Format Détails ci-dessous) sur le ticket émis après la finalisation.

Il faut toutefois noter que si la transaction contient plus de 45 lignes (en-tête du ticket comprise), le total est imprimé sans les détails quelle que soit le format programmé.

**REG**

Sélecteur de mode

Opération

Ticket

Article 1	Prix unitaire	\$10,00
	Quantité	1
	Rayon	2
	Taxable	(1)
Article 2	Prix unitaire	\$20,00
	Quantité	1
	Rayon	4
	Taxable	(2)
Paielement	Espèces	\$32,50

( ) : Valeur programmée

1 0 00 - 2  
2 0 00 ÷ 4  
SUB TOTAL  
3 2 5 0 CA/AMT = /TEND  
POST RECEIPT /EXCHG

Aucun ticket n'est émis.

Un ticket peut être émis après la finalisation.

Si "Emission automatique" est sélectionnée, il est inutile d'appuyer sur la touche **POST RECEIPT /EXCHG**.

Format Total

```
REG 06-15-2002 12:35
CLERK 01 000123

CASH $32.50
```

Format Détails

```
REG 06-15-2002 12:35
CLERK 01 000123

DEPT02 T1 $10.00
DEPT04 T2 $20.00
TAX-AMT 1 $10.00
TAX 1 $0.50
TAX-AMT 2 $20.00
TAX 2 $2.00
TOTAL $32.50
CASH $32.50
CHANGE $0.00
```


## Important !

- Un seul ticket de caisse peut être émis après la finalisation d'une transaction.





## Programmation de la commande générale d'impression


Suppression de l'impression de la ligne de sous-total lors d'une soumission		Non = 0 Oui = 1	<input type="checkbox"/> D <sub>8</sub>
Impression de l'heure actuelle	a	Oui = 0 Non = 1	a+b+c = <input type="checkbox"/> D <sub>7</sub>
Omission de la date sur le journal	b	Oui = 0 Non = 2	
Omission du numéro consécutif	c	Non = 0 Oui = 4	
Impression du ticket de caisse/Impression du journal	a	Reçu = 0 Journal = 1	a+b+c = <input type="checkbox"/> D <sub>6</sub>
Emission d'un ticket après la finalisation avec la touche de finalisation (émission automatique)/avec la touche de ticket après finalisation (émission manuelle)	b	Manuelle = 0 Automatique = 2	
Format Détails/Format Total du ticket après finalisation	c	Détails = 0 Total = 4	
Impression du montant taxable	a	Oui = 0 Non = 1	a+b+c = <input type="checkbox"/> D <sub>5</sub>
Impression des symboles de taxe	b	Oui = 0 Non = 2	
Impression du nombre d'articles vendus	c	Non = 0 Oui = 4	
Omission des lignes des articles sur le journal (journal incomplet)	a	Non = 0 Oui = 1	a+b+c = <input type="checkbox"/> D <sub>4</sub>
Impression du sous-total par pression de la touche	b	Non = 0 Oui = 2	
Système horaire : 1 24 heures, 2 12 heures	c	1 = 0 2 = 4	
Symbole de séparation de chiffres	a	Virgule = 0 Point = 1	a+b+c = <input type="checkbox"/> D <sub>3</sub>
Symbole décimal	b	Point = 0 Virgule = 2	
Impression du journal comprimé (caractères moitié plus petits)	c	Oui = 0 Non = 4	
Impression de tirets avant la finalisation d'une transaction	a	Non = 0 Oui = 1	a+b = <input type="checkbox"/> D <sub>2</sub>
Impression du total des taxes sur le ticket de caisse et le relevé	b	Non = 0 Oui = 2	
Impression d'un ticket avec des caractères deux fois plus grands		Non = 0 Oui = 2	<input type="checkbox"/> D <sub>1</sub>





**Programmation des opérations obligatoires et du contrôle des employés**


Opération  obligatoire avant la finalisation	a	Non = 0 Oui = 2	a+b = <input type="text"/> D <sub>8</sub>
Déclaration de montant obligatoire avant le relevé des ventes quotidiennes avec ou sans remise à zéro	b	Non = 0 Oui = 4	
Toujours "000"			<input type="text"/> 0 ~ <input type="text"/> 0 D <sub>7</sub> ~D <sub>5</sub>
Effacement de la mémoire des touches lorsqu'un ticket de caisse est émis.	a	Non = 0 Oui = 1	a+b = <input type="text"/> D <sub>4</sub>
Pointage du départ de l'employé automatique lorsqu'un ticket/relevé est émis.	b	Non = 0 Oui = 2	
Indication des "secondes" lors de l'affichage de l'heure		Non = 0 Oui = 2	<input type="text"/> D <sub>3</sub>
Remise à zéro du numéro consécutif lorsque le relevé des ventes quotidiennes avec remise à zéro est émis	a	Oui = 0 Non = 1	a+b = <input type="text"/> D <sub>2</sub>
Annulation interdite	b	Non = 0 Oui = 2	
Affectation de "00" ou "000" à <input type="text"/> 00	a	"00" = 0 "000" = 1	a+b = <input type="text"/> D <sub>1</sub>
Affectation de "OPEN" ou "CLK-#" à 	b	"OPEN" = 0 "CLK-#" = 4	






## Programmation des commandes d'impression de relevé avec ou sans remise à zéro

Avertissement de saturation de la mémoire du journal électronique	a	Non = 0 Oui = 1	a+b = <input type="text"/> D <sub>6</sub>
Impression des premier et dernier numéros consécutifs du jour (plage de numéros consécutifs) sur le relevé des ventes quotidiennes avec remise à zéro	b	Non = 0 Oui = 4	
Omission des totaux égaux à zéro sur le relevé avec ou sans remise à zéro des rayons et transactions	a	Oui = 0 Non = 1	a+b+c = <input type="text"/> D <sub>5</sub>
Omission des totaux égaux à zéro sur le relevé avec ou sans remise à zéro des PLU	b	Oui = 0 Non = 2	
Omission des totaux égaux à zéro sur le relevé des ventes horaires	c	Oui = 0 Non = 4	a+b = <input type="text"/> D <sub>4</sub>
Impression du taux de vente sur le relevé avec ou sans remise à zéro	a	Non = 0 Oui = 1	
Suppression de l'impression du total général non réinitialisable sur le relevé des ventes quotidiennes avec remise à zéro	b	Non = 0 Oui = 2	a+b = <input type="text"/> D <sub>3</sub>
Suppression de l'impression du total et du nombre de remboursements (mode RF et touche RF) sur le relevé avec ou sans remise à zéro	a	Non = 0 Oui = 1	
Impression du taux de taxation avec le totaliseur de taxe	b	Non = 0 Oui = 2	<input type="text"/> <input type="text"/> D <sub>2</sub> D <sub>1</sub>
Toujours "00"			



## Désignation du numéro de magasin/machine

La machine peut être identifiée par un numéro de 4 chiffres. Le numéro de machine s'imprime alors sur les tickets/journal à chaque transaction.







# Programmation d'employés

Un numéro de 4 chiffres (numéro d'employé) ainsi que l'état de stagiaire (caissier en formation) peuvent être programmés pour chaque employé.


## Important !

Cette programmation n'est nécessaire que lorsque la touche  est spécifiée comme touche "CLK#" lors de la programmation des touches, page 47.

## Programmation du numéro d'employé



## Programmation d'un employé comme stagiaire



Lorsqu'un stagiaire pointe son arrivée, la caisse enregistreuse se met automatiquement en mode stagiaire. Dans ce mode, aucune opération n'est affectée aux totaliseurs ou compteurs. Les symboles du mode stagiaire sont imprimés dans les colonnes des tickets produits en mode stagiaire. La caisse enregistreuse sort du mode stagiaire lorsque le stagiaire pointe son départ.




## Programmation des descripteurs et messages

Les descripteurs et messages suivants peuvent être programmés :

- Descripteur de relevé (total brut, total net, espèces en caisse, etc.)
- Total général
- Caractère spécial (symbole de mode, symbole de taxe, etc.)
- Titre du relevé avec ou sans remise à zéro
- Nom d'employé
- Descripteur d'articles PLU
- Messages (Logo, message commercial et final)
- Descripteur des touches de fonction
- Descripteur des touches de rayon

### Programmation du descripteur de relevé, total général, caractère spécial, titre du relevé, message du ticket de caisse et nom d'employé



#### Descripteurs de relevé

No. de mémoire	Code de programmation	Signification	Caractères initiaux	Caractères programmés
01	01	Total brut	GROSS TOTAL	
02		Total net	NET TOTAL	
03		Espèces en caisse	CASH-INDW	
04		Carte de crédit en caisse	CHARGE-INDW	
05		Chèque en caisse	CHECK-INDW	
06		Inutilisé		
07		Devises étrangères en espèces en caisse	CE-CASH 1	
08		Chèque en devises étrangères en caisse	CE-CHECK 1	
09		Inutilisé		
10		Inutilisé		
11		Montant taxable 1	TAX-AMT 1	
12		Taxe 1	TAX 1	
13		Montant taxable 2	TAX-AMT 2	
14		Taxe 2	TAX 2	
15		Montant taxable 3	TAX-AMT 3	
16		Taxe 3	TAX 3	
17		Montant taxable 4	TAX-AMT 4	
18		Taxe 4	TAX 4	
19		Inutilisé		
20		Inutilisé		
21		Inutilisé		
22		Total des annulations	CANCEL TTL	
23		Total des remboursements	RF-MODE TTL	
24		Inutilisé		
25		Inutilisé		
26		Nombre d'opérations en mode calculatrice	CALCULATOR	
27		Total des rayons indépendants	NON-LINK DPT	



## Total général, caractères spéciaux

No. de mémoire	Code de programmation	Signification	Caractères initiaux	Caractères programmés
01	20	Total général	GRND TTL	
01	23	Montant/@/No./Quantité (2 chacun)	\$ @NoQT	
02		Nombre d'articles/Client (2 chacun)	NoCT	
03		Multiplication/Prix fractionné (2 chacun)	X /	
04		Type de taxe 1 – 4 (2 chacun)	T1T2T3T4	
05		Tout type de taxe	*	
06		Symbole de devise étrangère (2)	*	
07		Mode REG/mode de remboursement (4 chacun)	REG RF	
08		Inutilisé (4)/mode de programmation (3)	PGM n (n=1~6)	
09		Mode X/Z (4 chacun)	X Z	
10		Mode CAL (4)	CAL	
11		Mode stagiaire	****	
12		Symbole de stagiaire	*****	
13		Symbole de total (soumission)	TOTAL	
14		Symbole de crédit	CHANGE	
15		Inutilisé		
16		Symbole de total (ticket après finalisation)	TOTAL	
17		Symbole de total (enregistrement en %)	ST	
18		AM, PM (3 chacun)	AM PM	
19		Total des taxes	TAX	
20		Inutilisé		
21		Inutilisé		
22		Inutilisé		
23		Inutilisé		
24		Inutilisé		
25		Inutilisé		
26		Message Total sur le relevé	TOTAL	

## Titre de relevé

No. de mémoire	Code de programmation	Signification	Caractères initiaux	Caractères programmés
01	24	Titre du relevé quotidien	DAILY	
02		Titre du relevé de PLU	PLU	
03		Titre du relevé des ventes horaires	HOURLY	
04		Titre du relevé d'un groupe	GROUP	
05		Inutilisé	CLERK	
06		Titre du relevé financier	FLASH	
07		Titre du relevé mensuel	MONTHLY	
08		Titre du relevé périodique 1	PERIODIC-1	
09		Titre du relevé périodique 2	PERIODIC-2	
10		Titre du relevé individuel		
11		Inutilisé		
12		Titre du relevé du journal électronique	E-JOURNAL	

## Nom d'employé

No. de mémoire	Code de programmation	Signification	Caractères initiaux	Caractères programmés
01	07	Employé 01	CLERK 01	
02		Employé 02	CLERK 02	
03		Employé 03	CLERK 03	
04		Employé 04	CLERK 04	
			CLERK 05	




Message des tickets de caisse

Voir “Programmation de la commande d’impression des messages/logo des tickets” à la page 54.

No. de mémoire	Code de programmation	Signification	Caractères initiaux	Caractères programmés
01	32	1 <sup>e</sup> ligne du message d’en-tête	YOUR RECEIPT THANK YOU CALL AGAIN	
02		2 <sup>e</sup> ligne du message d’en-tête		
03		3 <sup>e</sup> ligne du message d’en-tête		
04		4 <sup>e</sup> ligne du message d’en-tête		
05		5 <sup>e</sup> ligne du message d’en-tête		
06		6 <sup>e</sup> ligne du message d’en-tête		
07		1 <sup>e</sup> ligne du message commercial		
08		2 <sup>e</sup> ligne du message commercial		
09		3 <sup>e</sup> ligne du message commercial		
10		4 <sup>e</sup> ligne du message commercial		
11		5 <sup>e</sup> ligne du message commercial		
12		1 <sup>e</sup> ligne du message final		
13		2 <sup>e</sup> ligne du message final		
14		3 <sup>e</sup> ligne du message final		
15		4 <sup>e</sup> ligne du message final		
16		5 <sup>e</sup> ligne du message final		

Programmation du descripteur des touches de rayon



Désignation du rayon

Rayon

Pour les Etats-Unis

49/73  
+ 25  
1

(Rayon 1)

50/74  
- 25  
2

(Rayon 2)

:

72/96  
48  
24

(Rayon 24)

DEPT SHIFT 49/73  
+ 25  
1

(Rayon 25)

:

DEPT SHIFT 72/96  
48  
24

(Rayon 48)

DEPT SHIFT DEPT SHIFT 49/73  
+ 25  
1

(Rayon 49)

DEPT SHIFT DEPT SHIFT 50/74  
- 25  
2

(Rayon 50)

:

DEPT SHIFT DEPT SHIFT 72/96  
48  
24

(Rayon 72)

DEPT SHIFT DEPT SHIFT DEPT SHIFT 49/73  
+ 25  
1

(Rayon 73)

:

DEPT SHIFT DEPT SHIFT DEPT SHIFT 72/96  
48  
24

(Rayon 96)

Pour le Canada

+ 1

(Rayon 1)

- 2

(Rayon 2)

:


24

(Rayon 24)

F 52




**Programmation du descripteur des PLU**




No. de PLU	Signification	Caractères initiaux	Caractères programmés									
001	PLU001	PLU0001										
002	PLU002	PLU0002										
003	PLU003	PLU0003										
004	PLU004	PLU0004										
005	PLU005	PLU0005										
006	PLU006	PLU0006										
007	PLU007	PLU0007										
008	PLU008	PLU0008										
009	PLU009	PLU0009										
010	PLU010	PLU0010										
011	PLU011	PLU0011										
012	PLU012	PLU0012										
013	PLU013	PLU0013										
014	PLU014	PLU0014										
015	PLU015	PLU0015										
016	PLU016	PLU0016										
017	PLU017	PLU0017										
018	PLU018	PLU0018										
019	PLU019	PLU0019										
020	PLU020	PLU0020										
021	PLU021	PLU0021										
022	PLU022	PLU0022										
023	PLU023	PLU0023										
024	PLU024	PLU0024										
025	PLU025	PLU0025										
026	PLU026	PLU0026										
027	PLU027	PLU0027										
028	PLU028	PLU0028										
029	PLU029	PLU0029										
030	PLU030	PLU0030										
031	PLU031	PLU0031										
032	PLU032	PLU0032										
033	PLU033	PLU0033										
034	PLU034	PLU0034										
035	PLU035	PLU0035										
036	PLU036	PLU0036										
037	PLU037	PLU0037										
038	PLU038	PLU0038										
039	PLU039	PLU0039										



Programmation du descripteur des touches de fonction



Programmation de la commande d’impression des messages/logo des tickets






# Saisie de caractères

La méthode devant être utilisée pour la saisie des descripteurs ou des messages (caractères) lors de la programmation est décrite ci-dessous.

Les caractères se spécifient par le clavier de caractères ou par des codes. Nous décrivons tout d'abord la saisie par le clavier de caractères et ensuite la saisie par codes.

## Saisie par le clavier de caractères



### 1 Touche d'avance

Maintenir cette touche enfoncée pour faire avancer le papier de l'imprimante.

### 2 Clavier alphabétique

Sert à saisir des caractères.

### 3 Touche de PLU/S.DEPT

Sert à saisir des numéros de PLU/rayon secondaire.

### 4 Touche de doublement de taille des lettres

Sert à doubler la taille du caractère suivant. Il faut appuyer sur cette touche avant chaque caractère devant être doublé.

### 5 Touche d'espacement

Sert à insérer un espace.

### 6 Touche d'effacement

Sert à effacer tous les caractères programmés.

### 7 Touches numériques

Servent à saisir des codes de programmation, le numéro de mémoire et les codes de caractère.

### 8 Touche de validation de caractère

Sert à valider le caractère alphabétique saisi comme descripteur, le nom ou le message.

### 9 Touche de retour en arrière/validation du code de caractère

Sert à enregistrer le code de caractère (2 à 3 chiffres). Efface le dernier caractère saisi, comme une touche de retour en arrière.

### O Touche CAPS

Fait basculer le clavier de minuscules au clavier de majuscules.

### A Touche de bascule

Sert à revenir du clavier de majuscules au clavier de minuscules.

### B Touche de fin de programmation

Sert à mettre fin à la programmation.

### C Touche de saisie de caractères


Sert à enregistrer les caractères programmés.

### Exemple :








Pour programmer "A p p l e J u i c e", Saisir "DBL SIZE", "A", "SHIFT", "p", "p", "I", "e", "SPACE", "CAPS", "J", "SHIFT", "u", "i", "c", "e".



## Saisie de caractères par leurs codes

Pour chaque caractère, il faut choisir le code correspondant dans la liste de codes de caractères (ci-dessous) puis appuyer sur la touche  pour le valider.








### Exemple :


Pour saisir “ p p l e J u i c e ”,  
Saisir “ 255  65  112  112  108  101  32  74  117  105  99  101  ”.

## Liste des codes de caractères

Car	Code	Car	Code	Car	Code	Car	Code	Car	Code	Car	Code	Car	Code
Espace	32	0	48	@	64	P	80	'	96	p	112	Ç	128
!	33	1	49	A	65	Q	81	a	97	q	113	ü	129
"	34	2	50	B	66	R	82	b	98	r	114	é	130
#	35	3	51	C	67	S	83	c	99	s	115	â	131
\$	36	4	52	D	68	T	84	d	100	t	116	ä	132
%	37	5	53	E	69	U	85	e	101	u	117	à	133
&	38	6	54	F	70	V	86	f	102	v	118	å	134
'	39	7	55	G	71	W	87	g	103	w	119	ç	135
(	40	8	56	H	72	X	88	h	104	x	120	ê	136
)	41	9	57	I	73	Y	89	i	105	y	121	ë	137
*	42	:	58	J	74	Z	90	j	106	z	122	è	138
+	43	;	59	K	75	[	91	k	107	{	123	ï	139
,	44	<	60	L	76	\	92	l	108		124	î	140
-	45	=	61	M	77	]	93	m	109	}	125	ì	141
.	46	>	62	N	78	^	94	n	110	~	126	Ä	142
/	47	?	63	O	79	_	95	o	111		127	Å	143

Car	Code	Car	Code	Car	Code	Car	Code	Car	Code	Car	Code	Car	Code
É	144	á	160		176	Ł	192	ò	208	Ó	224	-	240
æ	145	í	161		177	Ł	193	ð	209	ß	225	±	241
Æ	146	ó	162		178	ƒ	194	Ê	210	Ô	226	_	242
ô	147	ú	163		179	†	195	Ë	211	Ò	227	3/4	243
ö	148	ñ	164	‡	180	—	196	È	212	ó	228	¶	244
ò	149	Ñ	165	À	181	+	197	€	213	Õ	229	§	245
û	150	ª	166	Â	182	ã	198	Í	214	µ	230	÷	246
ù	151	º	167	À	183	Ã	199	Î	215	þ	231	,	247
ÿ	152	¿	168	©	184	Ł	200	İ	216	Þ	232	°	248
Ö	153	®	169	†	185	ƒ	201	ƒ	217	Ú	233	“	249
Ü	154	¬	170		186	Ł	202	ƒ	218	Û	234	•	250
ø	155	1/2	171	ƒ	187	ƒ	203		219	Ù	235	¹	251
£	156	1/4	172	ƒ	188	†	204		220	ý	236	³	252
Ø	157	¡	173	¢	189	—	205		221	Ý	237	²	253
×	158	«	174	¥	190	†	206	ì	222	—	238		254
f	159	»	175	ı	191	¤	207		223	'	239	Double taille	255

 : Pour l'imprimante R/J seulement.

Les caractères “Ä”, “Ö”, “Ü” sont remplacés par “A”, “O” et “U”.



# Programmation des fonctions des touches de rayon


Il existe deux méthodes pour affecter des fonctions aux touches de rayon.

La “Programmation de fonctions groupée”, qui permet d’affecter plusieurs fonctions en une seule opération et la “Programmation de fonctions individuelle” qui permet d’affecter les fonctions une à une.

Cette méthode est conseillée pour affecter des fonctions spéciales à des touches de rayon précises.

## Programmation de fonctions groupée

Lorsque cette méthode est utilisée pour affecter plusieurs fonctions aux rayons, il faut utiliser des codes de 9 chiffres créés de la façon suivante.



## Désignation du rayon

Rayon

Pour les Etats-Unis

$\frac{49}{73} + \frac{25}{1}$ (Rayon 1)	DEPT SHIFT DEPT SHIFT $\frac{49}{73} + \frac{25}{1}$ (Rayon 49)
$\frac{50}{74} - \frac{25}{2}$ (Rayon 2)	DEPT SHIFT DEPT SHIFT $\frac{50}{74} - \frac{25}{2}$ (Rayon 50)
:	:
$\frac{72}{96} \frac{48}{24}$ (Rayon 24)	DEPT SHIFT DEPT SHIFT $\frac{72}{96} \frac{48}{24}$ (Rayon 72)
DEPT SHIFT $\frac{49}{73} + \frac{25}{1}$ (Rayon 25)	DEPT SHIFT DEPT SHIFT DEPT SHIFT $\frac{49}{73} + \frac{25}{1}$ (Rayon 73)
:	:
DEPT SHIFT $\frac{72}{96} \frac{48}{24}$ (Rayon 48)	DEPT SHIFT DEPT SHIFT DEPT SHIFT $\frac{72}{96} \frac{48}{24}$ (Rayon 96)


Pour le Canada

<b>+ 1</b> (Rayon 1)
<b>- 2</b> (Rayon 2)
:
<b>24</b> (Rayon 24)



Programmation de fonctions individuelle

Cette procédure permet de programmer des fonctions précises à des rayons précis. Sélectionner le code de commande de ce qui doit être programmé et effectuer les opérations suivantes.



Pour programmer un prix unitaire pour une touche de rayon, voir la page 27.

Désignation du rayon

Rayon

Pour les Etats-Unis

Pour le Canada

49/73  
+ 25  
1

(Rayon 1)

50/74  
- 25  
2

(Rayon 2)

:

72/96  
48  
24

(Rayon 24)

DEPT  
SHIFT 49/73  
+ 25  
1

(Rayon 25)

:

DEPT  
SHIFT 72/96  
48  
24

(Rayon 48)

DEPT  
SHIFT DEPT  
SHIFT 49/73  
+ 25  
1

(Rayon 49)

:

DEPT  
SHIFT DEPT  
SHIFT 50/74  
- 25  
2

(Rayon 50)

:

DEPT  
SHIFT DEPT  
SHIFT 72/96  
48  
24

(Rayon 72)

:

DEPT  
SHIFT DEPT  
SHIFT DEPT  
SHIFT 49/73  
+ 25  
1

(Rayon 73)

:

DEPT  
SHIFT 72/96  
48  
24

(Rayon 96)

+ 1

(Rayon 1)

- 2

(Rayon 2)

:

24

(Rayon 24)



# Programmation des fonctions des PLU


Il existe deux méthodes pour affecter des fonctions aux PLU.

La “Programmation de fonctions groupée”, qui permet d’affecter plusieurs fonctions en une seule opération et la “Programmation de fonctions individuelle” qui permet d’affecter les fonctions une à une.

Cette méthode est conseillée pour programmer des fonctions spéciales à des touches de PLU précises.

## Programmation de fonctions groupée

Lorsque cette méthode est utilisée pour affecter plusieurs fonctions aux rayons, il faut utiliser des codes de 9 chiffres créés de la façon suivante.




PLU négatif	a	Non = 0 Oui = 2	$a+b = \square D_9$
PLU pour avance remboursable	b	Non = 0 Oui = 4	
Vente d'article unique	a	Non = 0 Oui = 1	$a+b = \square D_8$
Traitement comme rayon secondaire/PLU	b	PLU = 0 Rayon secondaire = 4	
Désignation du nombre de chiffres maximal (pour les rayons secondaires)		Nombre significatif	$\square D_7$
Type de taxe 1 (modèle pour les États-Unis)	a	Non = 0 Oui = 1	$a+b+c = \square D_6$
Type de taxe 2 (modèle pour les États-Unis)	b	Non = 0 Oui = 2	
Type de taxe 3 (modèle pour les États-Unis)	c	Non = 0 Oui = 4	
Type de taxe (modèle pour le Canada) Sans taxe = 0, Taxable 1 = 1, Taxable 2 = 2, Taxable 3 = 3, Taxable 4 = 4, Taxable 1 & 2 = 5, Taxable 1 & 3 = 6, Taxable 1 & 4 = 7		Nombre significatif	$\square D_6$
Toujours "0"			$0 D_5$
Liaison de groupes (00 ~ 96 ; États-Unis, 00 ~ 24 ; Canada)		Nombres significatifs	$\square \square D_4 D_3$
Toujours "00"			$0 0 D_2 D_1$



Programmation de fonctions individuelle

Cette procédure permet de programmer des fonctions précises à des PLU précis. Sélectionner le code de commande de ce qui doit être programmé et effectuer les opérations suivantes.



Code de commande	Signification/Sélection			Code de programmation
0166	PLU négatif	a	Non = 0 Oui = 2	a+b = <input type="text"/>
	PLU pour avance remboursable	b	Non = 0 Oui = 4	
1866	Vente d'article unique	a	Non = 0 Oui = 1	a+b = <input type="text"/>
	Traitement comme rayon secondaire (Si "Non", traiter comme PLU.)	b	Non = 0 Oui = 4	
1566	Désignation du nombre de chiffres maximal		Nombre significatif	<input type="text"/>
0366	Type de taxe 1 (modèle pour les Etats-Unis)	a	Non = 0 Oui = 1	a+b+c = <input type="text"/>
	Type de taxe 2 (modèle pour les Etats-Unis)	b	Non = 0 Oui = 2	
	Type de taxe 3 (modèle pour les Etats-Unis)	c	Non = 0 Oui = 4	
	Type de taxe (modèle pour le Canada) Sans taxe = 0, Taxable 1 = 1, Taxable 2 = 2, Taxable 3 = 3, Taxable 4 = 4, Taxable 1 & 2 = 5, Taxable 1 & 3 = 6, Taxable 1 & 4 = 7		Nombre significatif	<input type="text"/>
1166	Liaison de groupes (00 ~ 96 ; Etats-Unis, 00 ~ 24 ; Canada)		Nombres significatifs	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Pour programmer un prix unitaire pour un PLU ou un rayon secondaire, voir page 29.



## Exemples d'enregistrement

# REG

Sélecteur de mode

### Validation ou invalidation du nombre de chiffres maximal

“OPEN” doit être programmé pour la touche .

<

### Vente d'articles uniques

Un ticket de caisse peut être émis par simple toucher de la touche de rayon ou de PLU à article unique. Les exemples suivants montrent comment enregistrer des rayons à articles uniques. L'enregistrement des PLU à articles uniques est identique.

#### Article unique

Opération

Ticket

Article	Prix unitaire	\$2,00
	Quantité	1
	Rayon	4
	Taxable	(2)
	Type de vente	(Article unique)

2

00

÷ 4

REG 06-15-2002 12:45

CLERK 01 000031

DEPT04 T2 \$2.00

TAX-AMT 2 \$2.00

TAX 2 \$0.20

CASH \$2.20

( ) : Valeur programmée



# Opérations et réglages pratiques

## Vente d'articles multiples

Opération			Ticket	
Article 1	Prix unitaire	\$2,00	<div> <div>200-2</div> <div>500÷4</div> </div> <p>L'état d'article unique n'est pas valide pendant la transaction.</p> <div>CA/AMT = /TEND</div> <p>Il faut appuyer sur la touche de finalisation.</p>	<div> REG 06-15-2002 12:50  CLERK 01 000032  DEPT02 T2 \$2.00  DEPT04 T2 \$5.00  TAX-AMT 2 \$7.00  TAX 2 \$0.70  CASH \$7.70 </div>
	Quantité	1		
	Rayon	2		
	Taxable	(2)		
	Type de vente	(Normal)		
Article 2	Prix unitaire	\$2,00		
	Quantité	1		
	Rayon	4		
	Taxable	(2)		
Paie	Type de vente	(Article unique)		
	ment Espèces	\$7,70		

( ) : Valeur programmée

Remarque: Le rayon ou le PLU de vente d'article unique doit être enregistré au début de la transaction, sinon la transaction ne sera pas finalisée. Il est nécessaire d'appuyer sur la touche 

CA/AMT = /TEND

, 

CH

 ou 

CHK

.

## Exemples d'enregistrement de rayons secondaires

### Vente d'articles uniques

Opération			Ticket	
Article	Prix unitaire	\$6,00	<div> <div>15</div> <div>600</div> </div> <p>Code de PLU (rayon secondaire)</p> <p>Prix unitaire</p> <div>SUB TOTAL</div> <div>1000</div> <div>CA/AMT = /TEND</div>	<div> REG 06-15-2002 12:55  CLERK 01 000033  PLU0015 T1 \$6.00  TAX-AMT 1 \$6.00  TAX 1 \$0.30  TOTAL \$6.30  CASH \$10.00  CHANGE \$3.70 </div>
	Quantité	1		
	Rayon secondaire	15		
	Taxable	(1)		
Paie	ment Espèces	\$10,00		

( ) : Valeur programmée



## Répétition

### Opération

### Ticket

Article 1	Prix unitaire	(\$3,00)
	Quantité	3
	Rayon secondaire	15
	Taxable	(1)
Article 2	Prix unitaire	\$2,00
	Quantité	2
	Rayon secondaire	15
	Taxable	(1)
Paiement	Espèces	\$20,00

( ) : Valeur programmée

1 5

Le prix programmé se rappelle par une pression de  sans

1 5

2 00

2 0 00

```

REG 06-15-2002 13:00
CLERK 01 000034

PLU0015 T1 $3.00
PLU0015 T1 $3.00
PLU0015 T1 $3.00
PLU0015 T1 $2.00
PLU0015 T1 $2.00
TAX-AMT 1 $13.00
TAX 1 $0.65
TOTAL $13.65
CASH $20.00
CHANGE $6.35
  
```

## Multiplication

### Opération

### Ticket

Article	Prix unitaire	\$6,00
	Quantité	1,25
	Rayon secondaire	15
	Taxable	(1)
Paiement	Espèces	\$10,00

( ) : Valeur programmée

1 . 2 5

Quantité  
(entier à 4 chiffres/2 décimales)

1 5

6 00

1 0 00

```

REG 06-15-2002 13:05
CLERK 01 000035

1.25 X @6.00
PLU0015 T1 $7.50
TAX-AMT 1 $7.50
TAX 1 $0.38
TOTAL $7.88
CASH $10.00
CHANGE $2.12
  
```

## Ventes détaillées de produits en lots

### Opération

### Ticket

Article	Prix unitaire	\$30,00
	Quantité	7 / 12
	Rayon secondaire	37
	Taxable	(1)
Paiement	Espèces	\$20,00

( ) : Valeur programmée

7

Quantité achetée  
(entier à 4 chiffres/2 décimales)

1 2

Quantité achetée  
(entier à 4 chiffres/2 décimales)

3 7

3 0 00

Prix du lot

2 0 00

```

REG 06-15-2002 08:55
CLERK 01 000007

7 X @12 / 30.00
PLU0037 T1 $17.50
TAX-AMT 1 $17.50
TAX 1 $0.88
TOTAL $18.38
CASH $20.00
CHANGE $1.62
  
```

Quantité  
Quantité dans le lot/  
prix unitaire




Programmation de la fonction de la touche de pourcentage

La touche [%] est décrite de façon plus détaillée ci-dessous.

Programmation de la touche de pourcentage

Pour programmer un pourcentage, voir page 31.



Commande de fraction, arrondi au chiffre inférieur = 0, troncature = 1, arrondi au chiffre supérieur = 2		Nombre significatif	<div>D7</div>
Affectation de la fonction à la touche	a	%- = 0 %+ = 1 Taxe manuelle=4	a+b = <div>D6</div>
Interdiction de la saisie manuelle d'un pourcentage se substituant au pourcentage programmé	b	Non = 0 Oui = 2	
Toujours "0"			<div>0</div> D5
Type de taxe 1 (modèle pour les Etats-Unis)	a	Non = 0 Oui = 1	a+b+c = <div>D4</div>
Type de taxe 2 (modèle pour les Etats-Unis)	b	Non = 0 Oui = 2	
Type de taxe 3 (modèle pour les Etats-Unis)	c	Non = 0 Oui = 4	
Type de taxe (modèle pour le Canada) Sans taxe = 0, Taxable 1 = 1, Taxable 2 = 2, Taxable 3 = 3, Taxable 4 = 4, Taxable 1 & 2 = 5, Taxable 1 & 3 = 6, Taxable 1 & 4 = 7, Tout taxable = 9		Nombre significatif	<div>D4</div>
Toujours "000"			<div>0</div> ~ <div>0</div> D3~D1



## Enregistrement de remises et de majorations

# REG

Sélecteur de mode

### Remises sur les articles et les sous-totaux

Voir “Enregistrement de remises” dans “Opérations et réglages de base” à la page 32.

### Majoration sur les articles et les sous-totaux

Tout d’abord il faut affecter la fonction “majoration” à la touche et changer le descripteur de touche.

#### Opération

#### Ticket

Article 1	Prix unitaire	(\$10,00)
	Quantité	1
	Rayon	4
	Taxable	(2)
Majoration	Taux	7%
Article 2	Prix unitaire	(\$5,00)
	Quantité	1
	PLU	32
	Taxable	(2)
Majoration sur le sous-total	Taux	(5%)
	Taxable	(1/2)
Paiement	Espèces	\$20,00

( ) : Valeur programmée

Applique la valeur saisie comme taux de majoration (7%).

Pour cette opération, appuyer sur cette touche au lieu de

Applique le taux de majoration programmé (5%) au sous-total.

```

REG 06-15-2002 13:15
CLERK 01 000037

DEPT04 T2 $10.00
7%
%+ T2 $0.70
PLU0032 T2 $5.00
ST $15.70
5%
%+ T1T2 $0.79
TAX-AMT 2 $16.49
TAX 2 $1.65
TOTAL $18.14
CASH $20.00
CHANGE $1.86
    
```

- Des taux de 4 chiffres au maximum (0,01% à 99,99%) peuvent être saisis manuellement.

### Etat taxable de la touche [%]

- Lors d’une remise ou d’une remise/majoration sur le dernier article enregistré, le calcul de taxe pour le montant de la remise/majoration dépend du type de taxe programmé pour l’article.
- Lors d’une remise ou d’une remise/majoration sur un sous-total, le calcul de taxe pour le sous-total dépend du type de taxe programmé pour la touche [%].



Enregistrement manuel d'une taxe

La caisse enregistreuse peut être programmée pour remplacer la fonction de la touche [%] par celle de la touche [M-TAX] (taxe manuelle). La touche [M-TAX] sert à enregistrer des montants taxés manuellement.



Important !

Si la caisse enregistreuse est programmée pour enregistrer manuellement des montants de taxe, la touche [M-TAX] remplace la touche [%], et l'enregistrement de remise/majoration est impossible.

Prière de spécifier le descripteur de touche approprié pour cette touche.

Exemple

			Opération	Ticket
Article 1	Prix unitaire	\$10,00	1 0 00 50/74 - 25 2 5 0 [M-TAX] La touche [%] est affectée à la touche [M-TAX]. 2 0 00 52/76 ÷ 28 4 SUB TOTAL 3 3 00 CA/AMT = /TEND	<div>REG 06-15-2002 13:20 CLERK 01 000038  DEPT02 \$10.00 M-TAX \$0.50 DEPT04 T2 \$20.00 TAX-AMT 2 \$20.00 TAX 2 \$2.00 TOTAL \$32.50 CASH \$33.00 CHANGE \$0.50</div>
	Quantité	1		
	Rayon	2		
	Taxable	(Non)		
Article 2	M-Tax	50		
	Prix unitaire	\$20,00		
	Quantité	1		
	Rayon	4		
Paie	Taxable	(2)		
	Paiement	Espèces		


( ) : Valeur programmée



# Programmation pour la conversion de devises

Lorsque l'employé appuie sur la touche **POST RECEIPT / EXCHG**, le sous-total actuel, taxe comprise, est converti directement dans la devise étrangère et le résultat est indiqué. La finalisation qui s'ensuit est traitée dans la devise étrangère. La fonction de conversion de devises se désactive lors de la finalisation d'une transaction, d'une soumission partielle, de l'émission du ticket de caisse ou par une pression de la touche **SUB TOTAL**.

## Programmation du taux de conversion




Exemple :

\$1,00 = ¥110,50    ⇨    **1** **.** **1** **0** **5**

¥100 = \$0,9050    ⇨    **0** **.** **9** **0** **5**

## Programmation pour la conversion de devise



Commande de fraction, arrondi au chiffre inférieur = 0, troncature = 1, arrondi au chiffre supérieur = 2	Nombre significatif	[ ] <b>D<sub>7</sub></b>
Toujours "00"		[ ] <b>0</b> [ ] <b>0</b> <b>D<sub>6</sub> D<sub>5</sub></b>
Symbole monétaire de la devise étrangère : Symbole de la devise locale = 0 Symbole de la devise étrangère (dans le programme de caractères spéciaux) = 1	Nombre significatif	[ ] <b>D<sub>4</sub></b>
Toujours "0"		[ ] <b>0</b> <b>D<sub>3</sub></b>
Séparateur de chiffres pour la devise étrangère : Point = 0, Virgule = 2	Nombre significatif	[ ] <b>D<sub>2</sub></b>
Code du système monétaire (décimales) après la conversion de la devise : Identique à celui de la devise locale = 0, [ ] [ ] = 1, [ ] [ ] [ ] = 2, [ ] = 3	Nombre significatif	[ ] <b>D<sub>1</sub></b>



## Enregistrement de devises étrangères

**REG**

Sélecteur de  
mode

### 1) Soumission du montant complet en devise étrangère

\* Taux de change programmé: 1 ¥ = 0,0090 dollar

#### Important !

Les soumissions en devises étrangères peuvent être enregistrées avec les touches **CA/AMT** et **CHK** seulement. Les autres touches de finalisation ne peuvent pas être utilisées.

Opération	Affichage	Ticket
<b>1 0 00</b> <b>+</b> <b>1</b> ← Saisir le prix unitaire et appuyer sur la touche de rayon appropriée.	<div>10.00</div> (Indiqué en \$)	<div>             REG 06-15-2002 13:20              CLERK 01 000038              DEPT01 \$10.00              DEPT01 \$20.00              TOTAL \$30.00              CURR EXG              CASH ¥5.000              CASH \$45.00              CHANGE \$15.00           </div>
<b>2 0 00</b> <b>+</b> <b>1</b> ← Saisir le prix unitaire suivant et appuyer sur la touche de rayon appropriée.	<div>20.00</div> (Indiqué en \$)	
<b>POST RECEIPT /EXCHG</b> ← Appuyer sur la touche <b>POST RECEIPT /EXCHG</b> sans saisir de valeur numérique. Le sous-total en dollars (taxe comprise) est converti en yen selon le taux de change programmé. Le résultat apparaît à l'écran mais il n'est pas imprimé sur le ticket de caisse ni sur le journal.	<div>3333</div> (Indiqué en ¥: 3.333)	
<b>5 0 00</b> <b>POST RECEIPT /EXCHG</b> ← Saisir le montant soumis en yen et appuyer sur la touche <b>POST RECEIPT /EXCHG</b> . Le montant saisi en yen est converti en dollars selon le taux de change programmé. Le résultat apparaît à l'écran.	<div>45.00</div> (Indiqué en \$: 45,00)	
<b>CA/AMT = /TEND</b> ← Appuyer sur cette touche pour finaliser la transaction. Il n'est pas nécessaire d'indiquer de nouveau le montant en dollars. La somme à rendre est automatiquement calculée en dollars, indiquée à l'écran et imprimée sur les tickets de caisse et le journal.	<div>15.00</div> (Indiqué en \$)	



## 2) Soumission partielle dans une devise étrangère

\* Taux de change programmé : 1 ¥ = 0,0090 dollar

### Important !


Une soumission partielle dans une devise étrangère peut être enregistrée avec les touches **CA/AMT = /TEND** et **CHK** seulement. Les autres touches de finalisation ne peuvent pas être utilisées, mais la somme restante peut être finalisée avec n'importe quelle touche de finalisation.

Opération	Affichage	Ticket
<b>1 0 00</b> <b>+</b> <b>1</b> ← Saisir le prix unitaire et appuyer sur la touche de rayon appropriée.	<div>10.00</div> (Indiqué en \$)	<div>             REG 06-15-2002 13:25              CLERK 01 000039              DEPT01 \$10.00              DEPT01 \$20.00              TOTAL \$30.00              CURR EXG              CASH ¥2,000              CASH \$18.00              CHECK \$12.00           </div>
<b>2 0 00</b> <b>+</b> <b>1</b> ← Saisir le prix unitaire suivant et appuyer sur la touche de rayon appropriée.	<div>20.00</div> (Indiqué en \$)	
<b>POST RECEIPT / EXCHG</b> ← Appuyer sur la touche <b>POST RECEIPT / EXCHG</b> sans saisir de valeur numérique. Le sous-total en dollars (taxe comprise) est converti en yen selon le taux de change programmé. Le résultat apparaît à l'écran mais il n'est pas imprimé sur le ticket de caisse ni sur le journal.	<div>3.333</div> (Indiqué en ¥: 3.333)	
<b>2 0 00</b> <b>POST RECEIPT / EXCHG</b> ← Saisir le montant partiel soumis en yen et appuyer sur la touche <b>POST RECEIPT / EXCHG</b> . Le montant soumis en yen est converti en dollars selon le taux de change programmé. Le résultat apparaît à l'écran.	<div>18.00</div> (Indiqué en \$: 18,00)	
<b>CA/AMT = /TEND</b> ← Appuyer sur la touche <b>CA/AMT = /TEND</b> pour spécifier la soumission en espèces pour la somme partielle soumise en yen. Il n'est pas nécessaire de saisir de nouveau le montant en dollars. L'équivalent en dollars de la somme soumise en yen est déduit du montant total dû et apparaît à l'écran.	<div>12.00</div> (Indiqué en \$)	
<b>CHK</b> ← Appuyer sur cette touche pour finaliser la transaction.	<div>12.00</div> (Indiqué en \$)	



Programmation des autres touches de fonction

Un certain nombre de fonctions peuvent être affectées à ces touches en spécifiant un code de programmation à 8 chiffres pour chaque touche.



Touches Espèces, Carte de crédit, Chèque

Désignation du montant maximal pour les sous-totaux et les montants soumis <sup>*1</sup>		Valeur maximale (0 ~ 9)	<div><div></div><div></div>D<sub>6</sub>D<sub>5</sub></div>
		Nombre de zéros (0 ~ 9)	
Saisie interdite de paiements partiels	a	Non = 0 Oui = 1	a+b+c = <div><div></div><div></div>D<sub>4</sub></div>
Saisie interdite de montants soumis	b	Non = 0 Oui = 2	
Saisie obligatoire du montant soumis	c	Non = 0 Oui = 4	
Toujours "0"			<div><div>0</div><div></div>D<sub>3</sub></div>
Désignation du montant maximal pour la montant à rendre. <sup>*1</sup>		Valeur maximale (0 ~ 9)	<div><div></div><div></div>D<sub>2</sub>D<sub>1</sub></div>
		Nombre de zéros (0 ~ 9)	

<sup>\*1</sup> Limitations du montant maximal :  
Les limitations du montant maximal sont spécifiées par 2 chiffres. Le premier chiffre limite la valeur maximale du chiffre gauche de la valeur à un nombre de 0 à 9. Le second chiffre indique le nombre de zéros dans la valeur limite, également à un nombre de 0 à 9.  
Exemple: 600,00 \$ maximum ⇨ Saisir 64.  
La saisie de "00" annule la limitation.



## Reçu en acompte, sortie de caisse

Désignation du montant maximal pour la somme à rendre. (Voir *1 à la page précédente.)	Valeur maximale (0 ~ 9)	<div> <div></div> <div></div> <div>D<sub>6</sub>D<sub>5</sub> </div> </div>
	Nombre de zéros (0 ~ 9)	
Toujours "0000"		<div> <div>0</div> <div>~</div> <div>0</div> <div>D<sub>4</sub>~D<sub>1</sub> </div> </div>

## Touche Moins

Solde créditeur autorisé		Non = 0 Oui = 1	<div> <div></div> <div>D<sub>6</sub> </div> </div>
Désignation du chiffre maximal		Nombre significatif	<div> <div></div> <div>D<sub>5</sub> </div> </div>
Type de taxe 1 (modèle pour les Etats-Unis)	a	Non = 0 Oui = 1	<div> <div>a+b+c =</div> <div></div> <div>D<sub>4</sub> </div> </div>
Type de taxe 2 (modèle pour les Etats-Unis)	b	Non = 0 Oui = 2	
Type de taxe 3 (modèle pour les Etats-Unis)	c	Non = 0 Oui = 4	
Type de taxe (modèle pour le Canada) Sans taxe = 0, Taxable 1 = 1, Taxable 2 = 2, Taxable 3 = 3, Taxable 4 = 4, Taxable 1 & 2 = 5, Taxable 1 & 3 = 6, Taxable 1 & 4 = 7, Tout taxable = 9		Nombre significatif	<div> <div></div> <div>D<sub>4</sub> </div> </div>
Toujours "000"			<div> <div>0</div> <div>~</div> <div>0</div> <div>D<sub>3</sub>~D<sub>1</sub> </div> </div>

## Touche #/sans vente, Touche sans vente

Traitement comme première transaction.	Non = 0 Oui = 1	<div> <div></div> <div>D<sub>6</sub> </div> </div>
Toujours "00000"		<div> <div>0</div> <div>~</div> <div>0</div> <div>D<sub>5</sub>~D<sub>1</sub> </div> </div>



## Fonctions de la calculatrice

Pendant l'enregistrement en mode REG, il est possible de basculer en mode CAL puis de revenir au mode REG pour poursuivre un enregistrement.

# CAL

Sélecteur de mode

### Exemple 1 (Exemples de calcul)

	Opération	Affichage
Annulation		0
5+3-2=		6
(23-56)×78=		-2574
12 % sur 1500		180


### Exemple 2 (Rappel de la mémoire)

	Opération	Affichage/Ticket																				
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Article 1</td><td>Prix unitaire</td><td>\$10,00</td></tr> <tr> <td>Quantité</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Rayon</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Article 2</td><td>Prix unitaire</td><td>\$20,00</td></tr> <tr> <td>Quantité</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Rayon</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Paiement Espèces</td><td>\$10,00</td></tr> <tr> <td colspan="2">par 3 personnes</td><td></td></tr> </table>	Article 1	Prix unitaire	\$10,00	Quantité	1	Rayon	1	Article 2	Prix unitaire	\$20,00	Quantité	1	Rayon	1	Paiement Espèces		\$10,00	par 3 personnes			<p><b>Mettre en position REG</b></p>	<div>REG 06-15-2002 13:35</div> <div>CLERK 01 000041</div> <div>DEPT01 \$10.00</div> <div>DEPT01 \$20.00</div>
Article 1		Prix unitaire	\$10,00																			
		Quantité	1																			
	Rayon	1																				
Article 2	Prix unitaire	\$20,00																				
	Quantité	1																				
	Rayon	1																				
Paiement Espèces		\$10,00																				
par 3 personnes																						
	<p><b>Mettre en position CAL</b></p> <p>Rappel de la mémoire : Rappelle le sous-total.</p> <p>Divise le sous-total par trois.</p> <p><b>Mettre en position REG</b></p> <p>Rappelle de la mémoire : Rappelle le résultat.</p>	<div>30</div> <div>10</div>																				
		<div> TOTAL \$30.00  CASH \$10.00  CASH \$10.00  CASH \$10.00  CHANGE \$0.00 </div>																				



**Programmation des commandes du mode Calculatrice**

Ouverture du tiroir-caisse par une pression de la touche <span>CA/AMT = /TEND</span> (égal) en mode CAL.	a	Non = 0 Oui = 1	<div> <div>a+b+c = <span> </span> D<sub>5</sub></div> <div> <span>0</span> ~ <span>0</span> D<sub>4</sub> ~ D<sub>1</sub> </div> </div>
Ouverture du tiroir-caisse par une pression de la touche <span>#/NS</span> (ou <span>NS</span> )	b	Non = 0 Oui = 2	
Impression du total du calcul sur le relevé quotidien.	c	Oui = 0 Non = 4	
Toujours "0000"			



**A propos de l'heure d'été**

L'horloge de la caisse enregistreuse peut être avancée/ reculée de 1 à 9 heures pour l'heure d'été.

REG

Sélecteur de mode

	Opération	Affichage
• Avancer d'une heure	<span>X / FOR DATE TIME</span>	12-34
	* <b>1</b>	12-34 (Clignotement)
	<span>X / FOR DATE TIME</span>	13-34 Avance d'une heure
• Reculer d'une heure	<span>C</span>	0.00
	<span>X / FOR DATE TIME</span>	12-34
	<b>-</b>	12-34 (Clignotement)
	* <b>1</b>	12-34 (Clignotement)
	<span>X / FOR DATE TIME</span>	11-34 Recul d'une heure
	<span>C</span>	0.00

\* Saisir 2 ~ 9 si l'heure doit être changée dans une fourchette de 2 ~ 9 heures.



## Impression de relevés sans/avec remise à zéro

### • Relevé sans remise à zéro

Ces relevés peuvent être effectués à n'importe quel moment de la journée sans modifier les données enregistrées dans la mémoire de la caisse enregistreuse.

### • Relevé avec remise à zéro

Ce relevé doit être imprimé en fin de journée.

#### Important !

- Lorsque le relevé avec remise à zéro est imprimé, toutes les données de la mémoire de la caisse enregistreuse sont supprimées.
- Ce relevé doit donc être effectué en fin de journée seulement, sinon il ne sera plus possible de distinguer les ventes de différents jours.

### Pour imprimer le relevé d'un rayon, PLU/rayon secondaire particulier sans remise à zéro

Ce relevé permet de connaître les ventes d'un rayon ou PLU/rayon secondaire particulier.

Opération	Relevé																																																								
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center; width: 150px; margin: 0 auto;"> <b>Mode X</b> </div> <p style="text-align: center;"><b>Sélecteur de mode</b></p> <p>• Désignation du rayon</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: 0 auto;">Rayon</div> <p>• Désignation du PLU</p> <p><b>1</b> ~ <b>1 0 00</b> <small>PLU/S.DEPT</small> (Etats-Unis)</p> <p><b>1</b> ~ <b>5 0 0</b> <small>PLU/S.DEPT</small> (Canada)</p> <p style="text-align: center;"><b>SUB TOTAL</b></p> <p>Lorsque les rayons, PLU/rayons secondaires ont été sélectionnés, appuyer sur <b>SUB TOTAL</b> pour les valider.</p>	<table border="0"> <tr> <td>X</td> <td>06-15-2002</td> <td>17:05</td> <td>Mode sans remise à zéro/date/heure</td> </tr> <tr> <td>CLERK</td> <td>01</td> <td>000250</td> <td>Employé/No. consécutif</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>Symbole de relevé sans remise à zéro</td> </tr> <tr> <td>DEPT01</td> <td>QT</td> <td>15</td> <td>Descripteur de rayon/Nombre d'articles</td> </tr> <tr> <td>29.6%</td> <td></td> <td>\$339.50</td> <td>Taux de vente/Montant du rayon</td> </tr> <tr> <td>DEPT02</td> <td>QT</td> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.46%</td> <td></td> <td>\$62.70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLU0001</td> <td>QT</td> <td>31</td> <td>Descripteur de PLU/Nombre d'articles</td> </tr> <tr> <td>12.12%</td> <td></td> <td>\$139.10</td> <td>Taux de vente/Montant du PLU</td> </tr> <tr> <td>PLU0002</td> <td>QT</td> <td>23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29%</td> <td></td> <td>\$332.67</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">-----</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>QT</td> <td>88</td> <td>Nombre total d'articles</td> </tr> <tr> <td>76.1%</td> <td></td> <td>\$873.97</td> <td>Montant total</td> </tr> </table>	X	06-15-2002	17:05	Mode sans remise à zéro/date/heure	CLERK	01	000250	Employé/No. consécutif			X	Symbole de relevé sans remise à zéro	DEPT01	QT	15	Descripteur de rayon/Nombre d'articles	29.6%		\$339.50	Taux de vente/Montant du rayon	DEPT02	QT	19		5.46%		\$62.70		PLU0001	QT	31	Descripteur de PLU/Nombre d'articles	12.12%		\$139.10	Taux de vente/Montant du PLU	PLU0002	QT	23		29%		\$332.67		-----				TOTAL	QT	88	Nombre total d'articles	76.1%		\$873.97	Montant total
X	06-15-2002	17:05	Mode sans remise à zéro/date/heure																																																						
CLERK	01	000250	Employé/No. consécutif																																																						
		X	Symbole de relevé sans remise à zéro																																																						
DEPT01	QT	15	Descripteur de rayon/Nombre d'articles																																																						
29.6%		\$339.50	Taux de vente/Montant du rayon																																																						
DEPT02	QT	19																																																							
5.46%		\$62.70																																																							
PLU0001	QT	31	Descripteur de PLU/Nombre d'articles																																																						
12.12%		\$139.10	Taux de vente/Montant du PLU																																																						
PLU0002	QT	23																																																							
29%		\$332.67																																																							
-----																																																									
TOTAL	QT	88	Nombre total d'articles																																																						
76.1%		\$873.97	Montant total																																																						

### Désignation du rayon

Rayon

Pour les Etats-Unis

<b>49/73</b> + 25 1 (Rayon 1)	DEPT SHIFT DEPT SHIFT <b>49/73</b> + 25 1 (Rayon 49)
<b>50/74</b> - 26 2 (Rayon 2)	DEPT SHIFT DEPT SHIFT <b>50/74</b> - 26 2 (Rayon 50)
:	:
<b>72/96</b> 48 24 (Rayon 24)	DEPT SHIFT DEPT SHIFT <b>72/96</b> 48 24 (Rayon 72)
DEPT SHIFT <b>49/73</b> + 25 1 (Rayon 25)	DEPT SHIFT DEPT SHIFT <b>49/73</b> + 25 1 (Rayon 73)
:	:
DEPT SHIFT <b>72/96</b> 48 24 (Rayon 48)	DEPT SHIFT DEPT SHIFT <b>72/96</b> 48 24 (Rayon 96)

Pour le Canada

<b>+ 1</b> (Rayon 1)
<b>- 2</b> (Rayon 2)
:
<b>24</b> (Rayon 24)



## Pour imprimer le relevé financier sans remise à zéro

Ce relevé indique les ventes brutes, les ventes nettes, les espèces et les chèques en caisse.

Opération	Relevé
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center; width: 200px; margin: 0 auto;"> <b>Mode X</b> </div> <p style="text-align: center;"><b>Sélecteur de mode</b></p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Déclaration de montant <sup>*1</sup></p> <p>(montant des espèces en caisse <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"># / NS</span> ou <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">#</span>)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; width: 50px; margin: 0 auto;"> X / FOR DATE TIME </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> X    06-15-2002   17:10  CLERK 01            000251    <b>FLASH</b>    X    GROSS TOTAL    QT    1216                       \$21954.50  NET TOTAL       No    523                       \$27733.12  CASH-INDW       \$27289.10    #                   \$27270.00                       \$19.10  CHARGE-INDW    \$398.00  CHECK-INDW     \$332.67 </div> <div style="margin-left: 10px;"> Mode sans remise à zéro/date/heure  Employé/No. consécutif    Titre de relevé/Symbole  de relevé sans remise à zéro  Nombre brut d'articles  Montant brut  Nombre net de clients  Montant net  Espèce en caisse (b)  Montant déclaré (a)  Différence (b) - (a)  Carte de crédit en caisse  Chèque en caisse </div>

<sup>\*1</sup> Déclaration de montant :

Compter l'argent en caisse et saisir le montant (8 chiffres au maximum).

La caisse enregistreuse compare automatiquement le montant saisi et le montant enregistré et imprime la différence entre ces deux montants.

Si la déclaration de montant est programmée (page 47), cette opération devra être effectuée.

## Pour imprimer un relevé de groupes sans remise à zéro

Ce relevé indique les totaux de groupes.

Opération	Relevé
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center; width: 200px; margin: 0 auto;"> <b>Mode X</b> </div> <p style="text-align: center;"><b>Sélecteur de mode</b></p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"><b>6</b></span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-size: 0.8em;"> CA/AMT =/TEND </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> X    06-15-2002   17:15  CLERK 01            000252    0006 <b>GROUP</b>    X    01 .....    QT    16                   0.24%    \$54.50  02 .....    QT    25                   0.09%    \$21.33  03 .....    QT    132                   0.12%    \$90.78  .....    QT    6                   0.02%    \$4.50  -----  TOTAL            QT    156                   0.47%    \$332.67 </div> <div style="margin-left: 10px;"> Mode sans remise à zéro/date/heure  Employé/No. consécutif    Code de relevé/titre de relevé/  symbole de relevé sans remise à zéro  Groupe 01/Nombre d'articles  Taux de vente/montant du groupe 01    Total des PLU non liés à une groupe    Total du nombre d'articles  Montant total </div>

Emettre ce relevé avant le relevé avec remise à zéro des ventes quotidiennes, sinon les totaux des groupes seront tous réinitialisés.



# Opérations et réglages pratiques

## Pour imprimer un relevé des PLU/rayons secondaires avec ou sans remise à zéro

Ce relevé indique les ventes des PLU/rayons secondaires.

Opération	Relevé
<div>Sans remise à zéro : Mode X</div> <div>Avec remise à zéro : Mode Z</div> <div>Sélecteur de mode</div> <div>1</div> <div>CA/AMT = /TEND</div>	<div><div><div>Z 06-15-2002 17:25</div><div>CLERK 01 000254</div><div>0001 PLU Z 0001</div><div>PLU0001 QT 16</div><div>0.24% \$54.50</div><div>PLU0002 QT 25</div><div>0.09% \$21.33</div><div>PLU0003 QT 132</div><div>0.12% \$90.78</div><div>PLU0400 QT 0</div><div>0.02% \$4.50</div><div>TOTAL QT 156</div><div>100% \$21960.90</div></div><div>Mode avec remise à zéro/date/heure</div><div>Employé/No. consécutif</div><div>Code de relevé/titre de relevé/symbole de remise à zéro/nombre de remises à zéro</div><div>PLU0001/Nombre d'articles</div><div>Taux de vente/Montant du PLU001</div><div>Nombre total d'articles</div><div>Montant total</div></div>

## Pour imprimer le relevé des ventes horaires avec ou sans remise à zéro



Ce relevé indique le détail des ventes horaires.

Opération	Relevé
<div>Sans remise à zéro : Mode X</div> <div>Avec remise à zéro : Mode Z</div> <div>Sélecteur de mode</div> <div>2</div> <div>CA/AMT = /TEND</div>	<div><div><div>Z 06-15-2002 17:30</div><div>CLERK 01 000255</div><div>0002 HOURLY Z 0001</div><div>00:00-01:00 No 6</div><div>\$4.50</div><div>01:00-02:00 No 25</div><div>\$21.33</div><div>02:00-03:00 No 132</div><div>\$90.78</div><div>23:00-24:00 No 1</div><div>\$1.50</div><div>TOTAL No 56</div><div>\$1338.40</div></div><div>Mode avec remise à zéro/date/heure</div><div>Employé/No. consécutif</div><div>Code de relevé/titre de relevé/symbole de remise à zéro/nombre de remises à zéro</div><div>Plage horaire/Nombre de clients</div><div>Montant des ventes</div><div>Nombre total de clients</div><div>Montant total</div></div>








## Pour imprimer le relevé des ventes mensuelles avec ou sans remise à zéro

Ce relevé indique le détail des ventes mensuelles.

Opération	Relevé
<p><b>Sans remise à zéro : Mode X</b>  <b>Avec remise à zéro : Mode Z</b></p> <p><b>Sélecteur de mode</b></p> <p><b>3</b> </p>	 <p>Mode avec remise à zéro/date/heure  Employé/No. consécutif  Code de relevé/titre de relevé/symbole de remise à zéro/nombre de remises à zéro  Mois/Nombre de clients  Montant des ventes  No  Montant total clients  Montant total</p>

## Pour imprimer le relevé du journal électronique avec ou sans remise à zéro

Même si l'imprimante est utilisée pour l'impression de tickets de caisse, il est possible d'imprimer les journaux des transactions en effectuant ce relevé.

Opération	Relevé
<p><b>Sans remise à zéro : Avec remise à zéro :</b></p> <p><b>Mode X Mode Z</b></p> <p><b>Sélecteur de mode</b></p> <p><b>5 8</b>  <b>5 8</b> </p> <p>(Réinitialisation de la mémoire)  Seulement mode Z</p> <p>□ □ □ □ □ □  (date du début du relevé : AA/MM/JJ)  Si elle est omise, le relevé commence par le premier enregistrement.</p> <p></p> <p>□ □ □ □ □ □  (No. consécutif du début du relevé)  s'il est omis, le relevé commence par le premier enregistrement.</p> <p></p>	 <p>Mode sans remise à zéro/date/heure  Employé/No. consécutif  Code de relevé/titre de relevé/symbole de relevé sans remise à zéro  Images du journal  No  Symbole de mémoire de journal électronique presque pleine/mémoire pleine</p>

- Mémoire de journal électrique presque pleine et mémoire saturée :



Symbole de mémoire de journal électronique presque pleine/mémoire pleine

### Important !

- Lorsque le symbole ci-dessus apparaît, émettre le relevé, (si nécessaire) et réinitialiser immédiatement la mémoire. (Si ce relevé est superflu, saisir "4058" au lieu de "58").
- Si "Non" est sélectionné pour "Avertissement de saturation la mémoire du journal électronique" (voir page 48), émettre ce relevé avant d'émettre le relevé des ventes quotidiennes, sinon il ne sera plus possible de l'imprimer.



# Opérations et réglages pratiques

## Pour imprimer le relevé des ventes quotidiennes avec ou sans remise à zéro

Ce relevé indique les ventes à l'exception des PLU.

Opération	Relevé
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Sans remise à zéro : Mode X</b>  <b>Avec remise à zéro : Mode Z</b>  <b>Sélecteur de mode</b> </div>	
↓	
Déclaration de montant <sup>*1</sup>	
(Montant en espèces en caisse <input type="checkbox"/> <b>#/NS</b> ou <input type="checkbox"/> <b>#</b> )	
↓	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>CA/AMT</b>  <b>= /TEND</b> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Z 06-15-2002 17:20  CLERK 01 000258  0000 <b>DAILY</b> Z 0001  DEPT01 QT 1015  47.07% \$10339.50  DEPT02 QT 19  31.87% \$7000.70  DEPT03 QT 31  18.84% \$4139.10  DEPT04 QT 23  1.51% \$332.67  NON-LINK DPT QT 10  0.43% \$94.90  -----  GROSS TOTAL QT 1253  \$21960.90  NET TOTAL No 545  \$30217.63  CASH-INDW \$29903.06  # \$29903.06  \$0.00  CHARGE-INDW \$183.60  CHECK-INDW \$197.17  CE-CASH 1 ¥7,000  CE-CHECK 1 ¥4,000  TAX-AMT 1 \$732.56 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Mode avec remise à zéro/date/heure  Employé/No. consécutif  Code de relevé/titre de relevé/symbole de  remise à zéro/nombre de remises à zéro <sup>*5</sup>  Descripteur de rayon/Nombre d'articles <sup>*2</sup>  Taux de vente/Montant du rayon <sup>*2</sup>  Nombre d'articles d'un rayon indépendant  Montant d'un rayon indépendant  Nombre brut d'articles  Montant brut des ventes  Nombre de clients  Montant net des ventes  Montant en espèces en caisse (b)  Montant déclaré (a)  Différence (b) - (a)  Montant en carte de crédit en caisse  Montant en chèques en caisse  Espèces en devises étrangères en caisse  Chèques en devises étrangères en caisse  Montant taxable 1 <sup>*3</sup> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAX 1 \$43.96  TAX-AMT 2 \$409.72  TAX 2 \$21.55  TAX-AMT 3 \$272.50  TAX 3 \$8.18  TAX-AMT 4 \$5.50  TAX 4 \$0.06  TAX \$73.75  CANCEL TTL No 2  \$108.52  RF-MODE TTL No 2  \$3.74  CALCULATOR No 10 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Montant des taxes 1 <sup>*3</sup>  Montant taxable 2 <sup>*3</sup>  Montant des taxes 2 <sup>*3</sup>  Montant taxable 3 <sup>*3</sup>  Montant des taxes 3 <sup>*3</sup>  Montant taxable 4 (Canada seulement) <sup>*3</sup>  Montant des taxes 4 (Canada seulement) <sup>*3</sup>  Total des taxes <sup>*4</sup>  Nombre d'annulations  Montant des annulations  Nombre d'opérations en mode RF <sup>*4</sup>  Montant des opérations en mode RF <sup>*4</sup>  Nombre d'opérations en mode CAL  -----  CASH No 81  \$836.86  CHARGE No 10  \$197.17  CHECK No 9  \$183.60  - No 8  \$3.00  % No 10  \$4.62  REFUND No 7  \$27.79  ERR CORR No 10  \$12.76  #/NS No 5  RC/TS1 No 2  \$78.00  PD/TS2 No 1  \$6.80  -----  CLERK 01 No 12  \$127.63  *****  CLERK 02 No 6  \$27.63  *****  CLERK 03 No 24  -----  GRND TTL \$0000351217.63  000001---»000253 </div>

<sup>\*1</sup> Déclaration de montant :

Compter l'argent en caisse et saisir le montant (8 chiffres au maximum).

La caisse enregistreuse compare automatiquement le montant saisi et le montant enregistré et imprime la différence entre ces deux montants.

Si la déclaration de montant est programmée (page 47), cette opération doit être effectuée.

<sup>\*2</sup> Les rayons totalisant zéro (montant et nombre d'articles égaux à zéro) ne sont pas imprimés.

<sup>\*3</sup> Le montant taxable et le montant de la taxe sont imprimés seulement si un barème de taxation est programmé.

<sup>\*4</sup> Ces données peuvent être omises au moment de la programmation.

<sup>\*5</sup> Le symbole "\*" est imprimé sur le relevé avec remise à zéro, s'il y a un dépassement de mémoire dans le totaliseur.







Impression de la programmation de la caisse enregistreuse

Pour imprimer le programme des prix unitaires/taux (sauf PLU)

Opération	Relevé																				
<div>Mode PGM</div> <div>Sélecteur de mode</div> <div>1 SUB TOTAL</div> <div>SUB TOTAL</div>	<table><tr><td>PGM1 06-10-2002 09:30</td><td>Mode/date/heure</td></tr><tr><td>CLERK 01 000010</td><td>Employé/No. consécutif</td></tr><tr><td>PGM1.....</td><td>Symbole d'impression de programme</td></tr><tr><td>DEPT01 T1 @1.00</td><td>Descripteur de rayon/type de taxe/</td></tr><tr><td>DEPT02 @2.00</td><td>prix unitaire *1</td></tr><tr><td>DEPT23 @0.00</td><td></td></tr><tr><td>DEPT24 @0.00</td><td></td></tr><tr><td>- @0.00</td><td>Montant de réduction programmé</td></tr><tr><td>% 12.34%</td><td>Pourcentage</td></tr><tr><td>CURR EXG 105.05</td><td>Taux de change de la devise</td></tr></table>	PGM1 06-10-2002 09:30	Mode/date/heure	CLERK 01 000010	Employé/No. consécutif	PGM1.....	Symbole d'impression de programme	DEPT01 T1 @1.00	Descripteur de rayon/type de taxe/	DEPT02 @2.00	prix unitaire *1	DEPT23 @0.00		DEPT24 @0.00		- @0.00	Montant de réduction programmé	% 12.34%	Pourcentage	CURR EXG 105.05	Taux de change de la devise
PGM1 06-10-2002 09:30	Mode/date/heure																				
CLERK 01 000010	Employé/No. consécutif																				
PGM1.....	Symbole d'impression de programme																				
DEPT01 T1 @1.00	Descripteur de rayon/type de taxe/																				
DEPT02 @2.00	prix unitaire *1																				
DEPT23 @0.00																					
DEPT24 @0.00																					
- @0.00	Montant de réduction programmé																				
% 12.34%	Pourcentage																				
CURR EXG 105.05	Taux de change de la devise																				

\*1 Les rayons non programmés ne sont pas imprimés sur ce relevé.

Pour imprimer le programme de PLU

Opération	Relevé																																																						
<div>Mode PGM</div> <div>Sélecteur de mode</div> <div>6 SUB TOTAL</div> <div>SUB TOTAL</div>	<table><tr><td>PGM6 06-10-2002 09:45</td><td>Mode/date/heure</td></tr><tr><td>CLERK 01 000013</td><td>Employé/No. consécutif</td></tr><tr><td>PGM6.....</td><td>Symbole d'impression de programme</td></tr><tr><td>PLU0001 T1 0001</td><td>Désignation de l'article/symbole de taxe/No. de PLU</td></tr><tr><td>0000100000 @1.00</td><td>Programme de l'état/prix unitaire *1</td></tr><tr><td>PLU0002 0002</td><td></td></tr><tr><td>0000000000 @2.00</td><td></td></tr><tr><td>PLU0003 0003</td><td></td></tr><tr><td>0000000000 @3.00</td><td></td></tr><tr><td>PLU0004 0004</td><td></td></tr><tr><td>0000000000 @4.00</td><td></td></tr><tr><td>PLU0005 0005</td><td></td></tr><tr><td>0000000000 @5.00</td><td></td></tr><tr><td>PLU0006 0006</td><td></td></tr><tr><td>0000000000 @6.00</td><td></td></tr><tr><td>PLU0007 T2 0007</td><td></td></tr><tr><td>0000200000 @7.00</td><td></td></tr><tr><td>PLU0008 0008</td><td></td></tr><tr><td>0000000000 @8.00</td><td></td></tr><tr><td>PLU0009 0009</td><td></td></tr><tr><td>0000000000 @9.00</td><td></td></tr><tr><td>PLU0010 0010</td><td></td></tr><tr><td>0000000000 @10.00</td><td></td></tr><tr><td>PLU0499 0000</td><td></td></tr><tr><td>0000200000 @499.00</td><td></td></tr><tr><td>PLU0500 0500</td><td></td></tr><tr><td>0000000000 @500.00</td><td></td></tr></table>	PGM6 06-10-2002 09:45	Mode/date/heure	CLERK 01 000013	Employé/No. consécutif	PGM6.....	Symbole d'impression de programme	PLU0001 T1 0001	Désignation de l'article/symbole de taxe/No. de PLU	0000100000 @1.00	Programme de l'état/prix unitaire *1	PLU0002 0002		0000000000 @2.00		PLU0003 0003		0000000000 @3.00		PLU0004 0004		0000000000 @4.00		PLU0005 0005		0000000000 @5.00		PLU0006 0006		0000000000 @6.00		PLU0007 T2 0007		0000200000 @7.00		PLU0008 0008		0000000000 @8.00		PLU0009 0009		0000000000 @9.00		PLU0010 0010		0000000000 @10.00		PLU0499 0000		0000200000 @499.00		PLU0500 0500		0000000000 @500.00	
PGM6 06-10-2002 09:45	Mode/date/heure																																																						
CLERK 01 000013	Employé/No. consécutif																																																						
PGM6.....	Symbole d'impression de programme																																																						
PLU0001 T1 0001	Désignation de l'article/symbole de taxe/No. de PLU																																																						
0000100000 @1.00	Programme de l'état/prix unitaire *1																																																						
PLU0002 0002																																																							
0000000000 @2.00																																																							
PLU0003 0003																																																							
0000000000 @3.00																																																							
PLU0004 0004																																																							
0000000000 @4.00																																																							
PLU0005 0005																																																							
0000000000 @5.00																																																							
PLU0006 0006																																																							
0000000000 @6.00																																																							
PLU0007 T2 0007																																																							
0000200000 @7.00																																																							
PLU0008 0008																																																							
0000000000 @8.00																																																							
PLU0009 0009																																																							
0000000000 @9.00																																																							
PLU0010 0010																																																							
0000000000 @10.00																																																							
PLU0499 0000																																																							
0000200000 @499.00																																																							
PLU0500 0500																																																							
0000000000 @500.00																																																							

\*1 Les PLU non programmés ne sont pas imprimés sur ce relevé.



Pour imprimer le programme de descripteurs de touche, noms, messages (sauf PLU)

Opération	Relevé
<div>Mode PGM</div> <div>Sélecteur de mode</div> <div>2SUB TOTAL</div> <div>SUB TOTAL</div>	<div><div>PGM2 06-10-2002 09:35</div><div>CLERK 01 000011</div><div>PGM2.....</div><div>GROSS TOTAL 01</div><div>NET TOTAL 02</div><div>CASH-INDW 03</div><div>CHARGE-INDW 04</div><div>CREDIT-INDW 05</div><div>CE-CASH 1 07</div><div>CE-CHECK 1 08</div><div>CE-CHECK 2 09</div><div>TAX-AMT 1 12</div><div>TAX 1 13</div><div>TAX-AMT 2 14</div><div>TAX 2 15</div><div>CANCEL TTL 21</div><div>RF-MODE TTL 22</div><div>23</div><div>24</div><div>CALCULATOR 26</div><div>NON-LINK DPT 27</div><div>CASH 01</div><div>TL 02</div><div>#/NS 04</div><div>CHECK 05</div><div>PD/TS2 06</div><div>HELP 07</div><div>MDST 09</div><div>CHARGE 10</div><div>RC/TS1 11</div><div>RFUND 12</div><div>PRICE 62</div><div>R ON/OFF 63</div><div>CURR EXG 66</div><div>- 67</div><div>% 68</div><div>DEPT01 01</div><div>DEPT02 02</div><div>DEPT96 03</div><div>CLERK 01 01</div><div>CLERK 02 02</div><div>CLERK 24 03</div><div>CLERK 25 25</div><div>GRND TTL 01</div><div>\$ @NoQT 01</div><div>NoCT 02</div><div>X / 03</div><div>TITOTATA 04</div><div>30</div><div>31</div><div>DAILY 01</div><div>PLU 02</div><div>HOURLY 03</div><div>PERIODIC 04</div><div>E-JOURNAL 10</div><div>11</div><div>12</div><div>01</div><div>02</div><div>16</div></div> <div><div>Mode/date/heure</div><div>Employé/No. consécutif</div><div>Symbole d'impression de programme</div><div>Caractères gros</div><div>Caractères normaux</div><div>Caractères des espèces en caisse</div><div>Caractères de carte de crédit en caisse</div><div>Caractères des espèces en devise étrangère</div><div>Caractères des chèques en devise étrangère</div><div>Caractères du montant taxable 1</div><div>Caractères de la taxe 1</div><div>Caractères du total des annulations</div><div>Caractères du total du mode RF</div><div>Caractères de rayon indépendant</div><div>Descripteur de la touche espèces</div><div>Descripteur de la touche #/NS</div><div>Descripteur de la touche chèque</div><div>Descripteur de la touche de reçu en acompte</div><div>Descripteur de la touche de conversion de devise</div><div>Caractères de la touche de rayon 1</div><div>Caractères de la touche de rayon 2</div><div>Caractères de la touche de rayon 96</div><div>Caractères de l'employé 01</div><div>Caractères de l'employé 02</div><div>Caractères de l'employé 25</div><div>Caractères du total général</div><div>Caractères spéciaux</div><div>En-tête de relevé</div><div>Message du ticket de caisse</div></div>



Pour imprimer la commande d'impression, le programme employé obligatoire (sauf PLU)

Opération	Relevé
<div>Mode PGM</div> <div>Sélecteur de mode</div> <div>3SUB TOTAL</div> <div>SUB TOTAL</div>	<div>PGM3 06-10-2002 09:40 Mode/date/heure</div> <div>CLERK 01 000012 Employé/No. consécutif</div> <div>PGM3..... Symbole d'impression de programme</div> <div>0122 00000012 Commande générale</div> <div>0222 00000000</div> <div>0422 00000000</div> <div>0522 00000100</div> <div>0622 00000004</div> <div>2122 00000000</div> <div>2922 00000000</div> <div>0125 6 % Barème de taxation 1</div> <div>0000</div> <div>5002</div> <div>0225 5 % Barème de taxation 2</div> <div>0000</div> <div>5002</div> <div>0325 10 % Barème de taxation 3</div> <div>0000</div> <div>CLERK 01 01 Nom de l'employé</div> <div>00 0001 Programme de l'employé</div> <div>CLERK 02 02</div> <div>00 0002</div> <div>CLERK 25 00</div> <div>00 0025</div> <div>DEPT01 01 Descripteur de rayon/No. de rayon</div> <div>0000000000 @1.00 Etat des ventes/prix unitaire *1</div> <div>DEPT02 02</div> <div>0000000000 @2.00</div> <div>DEPT96 04</div> <div>00000000 @0.00</div> <div>CASH 00002100 Programme de la touche des espèces</div> <div>TL 00000000</div> <div>#/NS 00000100 Programme de la touche #/NS</div> <div>CURR EXG 00000000</div> <div>- 00000000</div> <div>% 00007000</div>


\*1 Les rayons non programmés ne sont pas imprimés sur ce relevé.



## En cas d'erreur

Est-ce qu'un code d'erreur s'affiche ?




Code d'erreur (Message)	Signification	Solution
<b>E01</b> ( <b>ERR-MODE</b> )	Changement de position du sélecteur de mode avant la finalisation.	Remettre le sélecteur de mode dans sa position originale et finaliser la transaction.
<b>E08</b> ( <b>SIGN-ON</b> )	Enregistrement sans indication du numéro de l'employé.	Indiquer le numéro de l'employé.
<b>E10</b> ( <b>PRNT-LID</b> )	Bras de cylindre de l'imprimante ouvert.	Fermer le bras du cylindre.
<b>E12</b> ( <b>JPAP-END</b> )	Fin du papier du journal	Remplacer le rouleau de papier.
<b>E14</b> ( <b>RPAP-END</b> )	Fin du papier des tickets de caisse	Remplacer le rouleau de papier.
<b>E27</b> ( <b>BUF-FULL</b> )	Mémoire d'annulations de transactions pleine.	Finaliser la transaction.
<b>E31</b> ( <b>PRESS-ST</b> )	Tentative de finalisation d'une transaction sans confirmation du sous-total.	Appuyer sur la touche  .
<b>E33</b> ( <b>TEND-AMT</b> )	Tentative de finalisation d'une transaction sans saisie du montant de la soumission.	Saisir le montant de la soumission.
<b>E35</b> ( <b>CNG-OVER</b> )	Montant de la monnaie à rendre supérieur à la limite programmée.	Saisir de nouveau le montant de la soumission.
<b>E38</b> ( <b>DECL-AMT</b> )	Emission de relevé sans déclaration des espèces en caisse. Cette erreur n'apparaît que lorsque cette fonction est activée.	Faire une déclaration de montant.

Appuyer sur la touche  et se reporter à la section traitant l'opération à effectuer.



### Si la caisse enregistreuse ne fonctionne pas du tout

Effectuer le contrôle suivant si une erreur apparaît dès la mise sous tension de la caisse enregistreuse. Le résultat de ce contrôle est exigé par le service après-vente, en cas de problème. Effectuer ce contrôle avant de contacter le service après-vente CASIO.





### En cas de coupure de courant

Si l'alimentation de la caisse enregistreuse est coupée par une panne de courant ou autre, attendre simplement que l'électricité soit rétablie. Les détails d'une transaction en cours ainsi que les données des ventes enregistrées sont protégées par les piles de sauvegarde.

- Coupure de courant pendant l'enregistrement  
Le sous-total des articles enregistrés jusqu'à la coupure de courant restent enregistrés. Il est possible de poursuivre l'enregistrement lorsque l'électricité est rétablie.
- Coupure de courant pendant l'impression d'un relevé  
Les données imprimées avant la coupure de courant restent enregistrées. Il est possible d'émettre un relevé lorsque l'électricité est rétablie.
- Coupure de courant pendant l'impression d'un ticket et du journal  
L'impression continue lorsque l'électricité est rétablie. La ligne en cours d'impression au moment de la coupure de courant est imprimée entièrement.
- Autre  
Le symbole de coupure de courant est imprimé et ce qui était imprimé au moment de la coupure est entièrement réimprimé.

#### Important !

L'impression d'un ticket de caisse/journal ou l'impression d'un relevé en cours ne peut être interrompue que par l'extinction de la caisse enregistreuse.

### Lorsque la lettre L apparaît à l'écran


#### A propos de l'indicateur de faible charge des piles...

L'indicateur suivant apparaît à l'écran lorsque les piles sont faibles.



Si cet indicateur apparaît lorsque la caisse enregistreuse est allumée, il peut indiquer trois choses :

- La caisse enregistreuse ne contient pas les piles de sauvegarde.
- La charge des piles de sauvegarde insérées dans la caisse enregistreuse a atteint un certain niveau.
- Les piles insérées dans l'appareil sont vides.

Pour éteindre cette lettre, appuyer sur la touche .

#### Important !

Lorsque l'indicateur de faible charge des piles apparaît à l'écran, insérer le plus tôt possible un jeu de trois piles neuves. Si l'alimentation est coupée ou si la caisse enregistreuse est débranchée lorsque cet indicateur s'allume, toutes les données des ventes et tous les réglages seront supprimés.

**LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA CAISSE ENREGISTREUSE DOIT ETRE BRANCHE PENDANT LE REMPLACEMENT DES PILES.**




### Pour remplacer le rouleau de papier du journal



#### Point 1

Mettre le sélecteur de mode en position REG et retirer le couvercle de l'imprimante.



#### Point 2

Appuyer sur **FEED** pour faire avancer le papier de 20 cm environ.



#### Point 6

Sortir le journal imprimé de la bobine.



#### Point 3

Couper le papier du journal à un endroit où rien n'est imprimé.



#### Point 7

Ouvrir le bras du cylindre.



#### Point 4

Retirer la bobine réceptrice de son support.



#### Point 8

Retirer l'ancien rouleau de papier de la caisse enregistreuse.



#### Point 5

Retirer le guide de papier de la bobine.

#### Point 9

Insérer un nouveau rouleau.

Passer à l'étape 3 de la page 10 de ce manuel.




### Pour remplacer le rouleau de papier des tickets de caisse



#### Point 1

Mettre le sélecteur de mode en position REG et retirer le couvercle de l'imprimante.



#### Point 2

Ouvrir le bras de cylindre.



#### Point 3

Retirer l'ancien rouleau de papier de la caisse enregistreuse.

#### Point 4

Insérer un nouveau rouleau.

Passer à l'étape 3 de la page 9 de ce manuel.

#### REMARQUE :

Après la programmation, taper sur **6 2 0 0** et **SUB TOTAL** en mode PGM 3 (mode PGM ⇒ **3 SUB TOTAL**) pour sauvegarder le programme dans la mémoire non volatile.

(Cette opération prend 10 secondes.)

## Options

### Housse imperméable WT-82

Cette housse protège le clavier de l'humidité.

Consulter le revendeur CASIO pour le détail.



# Fiche technique

## Méthode de saisie

Saisie : Clavier à 10 touches ; 8 touches avec mémoire (2 touches de bascule)  
Rayon : Clavier complet

## Ecran

Montant 8 chiffres (suppression des zéros) ; Nombre de répétitions, Ticket de caisse ON/OFF  
Caractères 8 chiffres ; Descripteur d'article, Descripteur de touche, Mode

## Imprimante

Impression : Impression thermique à points sur feuille unique (tickets et journal)  
24 caractères (montant 10 caractères/descripteur 8, 12 ou 24 caractères)  
Journal : Bobinage automatique  
Vitesse d'impression : 14 lignes max./seconde  
Vitesse d'avance : 14 lignes max./seconde  
Rouleau papier : 58 mm × 80 mm Ø (max.)  
CASIO P-5880T

## Calculs

Saisie 8 chiffres ; Enregistrement 7 chiffres ; Total 8 chiffres

## Données chronologiques

Impression de la date : Automatique sur les tickets et le journal  
Calendrier automatique  
Impression de l'heure : Automatique sur les tickets et le journal  
Indication de l'heure : Système 24 heures

## Avertisseur

Signal de confirmation de saisie; Tonalité d'erreur

## Totaliseurs

Catégorie	Nombre de totaliseurs	Contenu				Totaliseur périodique
		Montant (10 chiffres)	Nombre d'articles (4 chiffres)	Nombre (4 chiffres)	Nombre de clients (4 chiffres)	
Rayon	96 <sup>*3</sup> /24 <sup>*4</sup>	✓	✓ <sup>*1</sup>			✓
PLU	1000 <sup>*3</sup> /500 <sup>*4</sup>	✓	✓ <sup>*1</sup>			
Ventes horaires	24	✓			✓	
Mensuel	31	✓			✓	
Employé	25 <sup>*3</sup> /10 <sup>*4</sup>	✓			✓	
Transaction	29	✓ ou	✓ ou	✓ ou	✓	✓
Total général des ventes non réinitialisable	1	✓ <sup>*2</sup>				
Nombre de remises à zéro	6			✓		✓
No. consécutif	1			✓		

\*1 : Entier à 4 chiffres + 2 décimales, \*2 : 12 chiffres, \*3 : pour les Etats-Unis, \*4 : pour le Canada

## Piles de sauvegarde

L'autonomie réelle des piles de sauvegarde (trois piles neuves SUM-3 ou UM-3) est d'environ un an à compter de l'installation dans la caisse enregistreuse.

## Alimentation/ Consommation

Indiquées sur le côté droit de la caisse enregistreuse

## Température de fonctionnement

0°C ~ 40°C

## Humidité

10 ~ 90%

## Dimensions et poids

275 mm (H) × 365 mm (L) × 474 mm (P) / 8 kg ..... avec tiroir de petite taille  
291 mm (H) × 410 mm (L) × 474 mm (P) / 11 kg ..... avec tiroir de taille moyenne

\* La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



- A**
- Affichage de l'heure 24
  - Affichage de l'heure et de la date 24
  - Annulation 20, 42
- B**
- Basculement au barème 1 21
  - Basculement au barème 2 21
  - Basculement de rayon 25
  - Bobine réceptrice 16
- C**
- Carte de crédit 21, 36
  - Chèque 21, 36
  - Clavier 16, 20
  - Clavier de caractères 55
  - Clavier à 10 touches 20
  - Clé de l'opérateur 16
  - Clé de programmation 16
  - Clé de tiroir-caisse 16
  - Clés de mode 16
  - Code d'erreur 83
  - Conversion de devises 20, 67
  - Correction 40
  - Correction d'erreur 20, 41
  - Coupure de courant 85
  - Couvercle d'imprimante 16
- D**
- Déclaration de montant 47, 75, 78
  - Descripteur de relevé 50
  - Descripteurs de touches 50, 54
- E**
- Ecran 16, 19
  - Ecran client 16, 17, 19
  - Ecran de l'opérateur 16, 19
  - Ecran orientable 16, 19
  - Ecran principal 16, 19
  - Effacement 20, 40
  - Egal 21
  - Emission de ticket de caisse 20
- H**
- Heure d'été 73
- I**
- Impression de la programmation 80, 81, 82
  - Impression du journal comprimé 46
  - Impression du sous-total 46
  - Impression du taux de la taxe avec le totaliseur de taxe 48
  - Impression du taux de vente 48
  - Imprimante 17
  - Indicateur de faible charge des piles 85
  - Indicateur de ticket de caisse ON/OFF 19
  - Insertion du rouleau de papier 9
  - Installation du papier 9
  - Installation du rouleau de papier 9
- Interdiction d'annulation 47
- J**
- Journal 22
  - Journal incomplet 22, 46
- L**
- Lettre L 85
  - Levier de déverrouillage de tiroir-caisse 18
  - Liaison de groupes 58, 60
  - Liaison de rayons 58
  - Limitation du montant maximal 71
  - Limitation du nombre maximal de chiffres 57, 58, 60, 71
  - Liste de codes de caractères 56
- M**
- Mémoire du journal électronique 48, 77
  - Message 22
  - Message commercial 22
  - Message du ticket de caisse 52
  - Message d'en-tête 22
  - Message final 22
  - Mode CAL 17
  - Mode calculatrice 17, 21, 72
  - Mode de remboursement 17
  - Mode d'enregistrement 17
  - Mode PGM 17
  - Mode PROGRAM 17
  - Mode READ (sans remise à zéro) 17
  - Mode REG 17
  - Mode RESET (avec remise à zéro) 17
  - Mode RF 17
  - Mode STAND-BY 17
  - Mode X 17
  - Mode Z 17
  - Moins (réduction) 20, 33
  - Multiplication 20, 26
- N**
- No. consécutif 22
  - Nom d'employé 50, 51
  - Nombre d'articles 22
  - Numéro de machine 48
  - Numéro de magasin (numéro de machine) 48
  - Numéro d'employé 20, 49
- O**
- Omission des totaux égaux à zéro 48
  - Ouverture 20, 61



## P

Plage de No. consécutifs 48  
Plateau multifonctions 17, 18  
PLU 29, 30, 53, 59, 74, 76, 80  
Pourcentage 20, 21, 31, 64  
Prix 20, 62  
Prix programmé 27, 28, 29  
Préparation de la monnaie 24

## R

Rappel de la mémoire 21, 72  
Rayon 19, 20, 25, 27, 50, 57, 74, 78, 80  
Rayon négatif 57, 58, 60  
Rayon pour avance remboursable 57, 58, 60  
Rayon secondaire 58, 60, 62  
Reçu en acompte 21, 39  
Réduction (moins) 20, 33  
Réglage de la date 12  
Réglage de l'heure 12  
Relevé avec remise à zéro 43, 74, 76, 77, 78, 79  
Relevé des ventes quotidiennes 43, 78  
Relevé financier 75  
Relevé périodique 79  
Relevé sans remise à zéro 74, 75, 76, 77, 78, 79  
Relevé X (relevé sans remise à zéro) 74, 75, 76, 77, 78, 79  
Relevé Z (relevé avec remise à zéro) 43, 74, 76, 77, 78, 79  
Remboursement (retour) 37, 38  
Remise (pourcentage) 20, 31, 64  
Remise à zéro du No. consécutif 47  
Remplacement du rouleau de papier 86, 87  
Répétition 19, 26, 30  
Retour 37, 38

## S

Saisie de caractères 55  
Saisie obligatoire du montant soumis 71  
Sans addition 21, 36  
Sans vente 21, 42  
Sélecteur de mode 16, 17  
Sélection des sorties d'imprimante 12  
Serrure de tiroir-caisse 16  
Solde créditeur 71  
Sortie de caisse 39  
Soumission en espèces 21  
Sous-total 21, 26  
Sous-total de la marchandise 35  
Spécifications du rouleau de papier 88  
Stagiaire 49, 78  
Symbole de séparation de chiffres 46  
Symbole décimal 46  
Système horaire (12/24 heures) 46

## T

Ticket de caisse après finalisation 20, 45  
Tiroir-caisse 16, 18  
Titre de relevé 50, 51  
Total général des ventes 43, 78  
Total général non réinitialisable 43, 78  
Touche CAPS 55  
Touche de bascule 55  
Touche de correction d'erreur/annulation 20  
Touche de doublement des lettres 55  
Touche de fin de programmation 55  
Touche de multiplication/pour/date/heure 20  
Touche de PLU/rayon secondaire 20  
Touche de reçu en acompte/basculement au barème 1 21  
Touche de remboursement 20  
Touche de saisie de caractère 55  
Touche de sortie de caisse 21  
Touche de sortie de caisse/basculement au barème 2 21  
Touche de sous-total des ventes 21  
Touche de ticket après finalisation/conversion de devises 20  
Touche de validation de caractère 55  
Touche d'aide 21  
Touche d'avance 20  
Touche d'avance de papier 20  
Touche d'effacement/effacement complet 21  
Touche d'espacement 55  
Touche d'espacement/validation de code de caractère 55  
Touche d'opération arithmétique 21  
Touche d'ouverture du tiroir-caisse 21  
Touche d'ouverture/numéro d'employé 20  
Touche sans addition/sans vente 21  
Touches alphabétiques 55  
Type de taxe 27, 28, 31, 33

## V

Vente d'article unique 25, 57, 58, 60, 61, 62



## GARANTIE LIMITÉE : CAISSES ENREGISTREUSES ÉLECTRONIQUES

Pour l'acheteur original, CASIO garantit ce produit, sauf la batterie, contre tout défaut de qualité ou vice de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation, pour une période d'un an pour les pièces et de 90 jours pour la main-d'œuvre à compter de la date d'achat. Ce produit sera réparé ou remplacé (par le même modèle ou un modèle similaire) selon le cas, gratuitement par un service après-vente agréé Casio pendant une période d'un an, sur preuve d'achat. La main d'œuvre sera gratuite pendant 90 jours. Le logiciel résident du terminal et, le cas échéant, le logiciel programmable fourni avec ce produit, ou tout autre logiciel programmable éventuellement vendu sous licence par Casio ou par un de ses revendeurs agréés, sont garantis par Casio au détenteur original de la licence pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la licence, conformes aux spécifications mentionnées dans la publication et la documentation fournies avec le produit et le logiciel pour lequel il est conçu.

Pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, sur preuve de la licence, Casio remplacera, à son choix, le logiciel résident ou le logiciel programmable défectueux, corrigera les erreurs importantes de programmation, ou remboursera la licence du logiciel. Sont considérées comme erreurs importantes de programmation des différences significatives par rapport à la documentation ou aux spécifications imprimées. Ce sont les seuls recours en cas de rupture de garantie. En aucun cas, la responsabilité de Casio dépassera les coûts éventuels de la licence du logiciel concerné. Cette garantie ne s'applique pas si le problème est dû à une utilisation inadéquate, à un mauvais traitement ou à une modification du produit.

Seront considérés comme résultant d'une utilisation inadéquate ou d'un mauvais traitement, une fuite de la batterie, une déformation de l'appareil, une fissure du tube cathodique et des fissures ou craquelures de l'écran. Pour jouir de la garantie, vous devrez porter ou envoyer le produit, port payé, avec une copie du reçu ou toute autre preuve d'achat et la date d'achat, à un service après-vente agréé Casio. Pour éviter que le produit ne soit égaré ou endommagé, nous vous conseillons de l'emballer soigneusement et de l'envoyer en recommandé.

CASIO N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE, IMPLICITE OU EXPLICITE, NI AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE. CASIO N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF À UN INCIDENT, NOTAMMENT EN CAS DE DOMMAGE ATTRIBUABLE À L'IMPRÉCISION MATHÉMATIQUE DU PRODUIT OU À LA PERTE DE DONNÉES STOCKÉES. CERTAINS ÉTATS INTERDISENT L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. PAR CONSÉQUENT, CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS NE S'APPLIQUERONT PAS.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques, mais vous pouvez également en avoir d'autres, ces droits variant d'un état à un autre.

### CASIO, INC.

570 MOUNT PLEASANT AVENUE,  
P. O. BOX 7000, DOVER, NEW JERSEY 07801 U.S.A.

Modèle : ..... Numéro de série : ..... Date d'achat : .....

Nom : .....

Adresse : .....

Nom du revendeur : .....

Adresse : .....



**CASIO®**

**CASIO COMPUTER CO., LTD.**  
6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MO0208-D      Imprimé en Indonésie

PCR-T465\*F